

Lua

Gebruikershandleiding Lua Koffiemachine



**CEC Medium kast
700-0/900-0 CoEx® brewer**

5DUCES10M NL V2.1

Voorwoord

Copyright

J.M. de Jong Automatenfabriek B.V. © 2021.

De inhoud van deze handleiding valt onder het auteursrecht. Teksten, afbeeldingen en bronbestanden mogen alleen voor professionele doeleinden worden gebruikt. Geen enkel deel van deze handleiding mag worden hergebruikt, gewijzigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Pagina's mogen alleen voor persoonlijk gebruik worden afgedrukt.

De Engelstalige versie is de oorspronkelijke versie. Alle andere versies zijn vertalingen van de oorspronkelijke versie.

Disclaimer

Hoewel alle mogelijke voorzorgsmaatregelen zijn getroffen bij het samenstellen van deze handleiding, aanvaardt J.M. de Jong Automatenfabriek B.V. geen verantwoordelijkheid voor vergissingen of onvolledigheden, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit de bediening van de apparatuur op basis van de informatie opgenomen in deze handleiding. J.M. de Jong Automatenfabriek B.V. behoudt zich het recht voor gegevens in deze handleiding op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan de afnemer te wijzigen.

Alle rechten voorbehouden.

Inleiding

- Lees, voordat u de koffiemachine gebruikt, eerst de veiligheidsinstructies en alle informatie in deze handleiding.
- Bewaar deze handleiding op een veilige en toegankelijke plaats, zodat u deze later kunt raadplegen.
- Deze machine bereidt warme drankjes. Houd afstand tot de schenktuiten na selectie, tijdens het uitschenken en tijdens het uitnemen van de drank uit de machine.
- De machine mag uitsluitend worden geïnstalleerd, aangepast, gerepareerd of verplaatst door goed getrainde onderhoudsmedewerkers.
- Deze machine mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke,

zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij in de gaten worden gehouden of zijn geïnstrueerd over het veilig gebruik van het apparaat en zij de gevaren ervan begrijpen.

- Alle informatie voor normaal dagelijks gebruik vindt u in de paragraaf [De koffiemachine gebruiken](#) (op pagina 39).
- De informatie in de overige paragrafen is uitsluitend bedoeld voor personen die getraind zijn in de bediening en het onderhoud van de machine.
- Achterin in deze handleiding vindt u oplossingen voor eenvoudige problemen of storingen die kunnen optreden.
- Deze handleiding kan niet worden gebruikt in plaats van training en instructie, maar moet worden beschouwd als een aanvulling op de training en als naslagwerk.
- Deze handleiding heeft betrekking op de machine die door de fabrikant is geleverd, inclusief de door de fabrikant geïnstalleerde opties.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist gebruik van de machine of als gevolg van wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.
- Gebruik uitsluitend originele onderdelen wanneer de machine moet worden gerepareerd.
- Neem contact op met de dealer / leverancier van de koffiemachine (zie de contactinformatie in de volgende paragraaf) voor onderhoudshandelingen of reparaties die niet in deze handleiding worden beschreven.

Service en ondersteuning

Voor service en ondersteuning neemt u contact op met de dealer / leverancier van de machine.

Noteer de gegevens van de dealer in dit vak of gebruik de stempel van de dealer.

Telefoonnummer voor service:

Internet:

Bedrijfsnaam:

Adres:

Postcode - Plaats:

Land:

Telefoon:

E-mail:

Noteer in dit vak het serienummer van de koffiemachine. Vermeld dit nummer bij het aanvragen van service.

Serienummer:

Inhoud

Voorwoord.	2
Copyright.	2
Disclaimer.	2
Inleiding.	2
Service en ondersteuning.	3
 Over deze handleiding.	 8
Doelgroep.	8
Bereik.	8
Conventies.	9
Gerelateerde documenten.	9
Beschikbaarheid van deze handleiding.	10
 1 Veiligheid.	 11
1.1 Veiligheids- en risiconiveaus.	11
1.2 Veiligheid en waarschuwingen.	12
1.3 Installatie.	14
1.4 Onderhoud.	14
1.5 Langere tijd buiten gebruik.	14
 2 Beschrijving.	 15
2.1 Overzicht.	15
2.1.1 Vooraanzicht.	16
2.1.2 Binnenaanzicht.	17
2.1.3 Deurinterieur.	18
2.1.4 Binnenaanzicht basiskast — optie.	19
 3 Gebruikersinterface.	 20
3.1 Lay-out van het display.	20
3.2 Hoofdmenu - Uitschenken in beker.	21
3.2.1 Submenu Direct order.	24
3.2.2 Submenu Aanvullende opties.	26
3.2.3 Submenu Uitschenken in kan.	29
3.2.4 Submenu Nummersselectie.	31
3.2.5 Submenu Uitschenken.	33
3.2.6 Submenu Gereed.	34
3.2.7 Submenu Berichten.	35

3.2.8 Submenu Informatie.	37
4 De koffiemachine gebruiken.	39
4.1 Voor gebruik.	39
4.2 Procedures.	40
4.2.1 Een drank kiezen.	40
4.2.1.1 Uitschenken in beker.	41
4.2.1.2 Op nummer uitschenken in een beker — optie.	43
4.2.1.3 Uitschenken in kan.	44
4.2.2 Betaling.	47
5 Preventief onderhoud.	48
5.1 Voedselveiligheid.	48
5.2 Schema voor preventief onderhoud.	49
5.3 Dagelijks onderhoud.	50
5.4 Wekelijks onderhoud.	51
5.5 Maandelijks onderhoud.	52
5.6 Procedures voor preventief onderhoud.	53
5.6.1 Aanzetten.	53
5.6.2 Open de deur.	53
5.6.3 Sluit de deur.	53
5.6.4 Open of sluit het bovenste deksel.	54
5.6.5 Uitschakelen/Buiten gebruik stellen.	55
5.6.6 Geplande spoeling.	56
5.6.7 Spoel mixers en brewer.	57
5.6.8 Reinig de afvalbak.	58
5.6.9 Reinig het bekerplateau.	60
5.6.10 Reinig de afvalbak in de basiskast.	61
5.6.11 Reinig de lekbak.	63
5.6.12 Reinig het mengsysteem.	65
5.6.13 Verwijder en reinig de brewer.	73
5.6.14 Reinig brewer met reinigingstablet.	77
5.6.15 Blokkering van de molen opheffen.	79
5.6.16 Reinig de containers.	83
5.6.17 Reinig de uitlaat voor koud water — optie.	84
5.6.18 Reinig de uitlaat voor koud water grondig — optie.	86
5.6.19 Vul de ingrediëntencontainers.	88
5.6.20 Vul de bonencontainers.	91
5.6.21 Voer de vulniveaus voor de containers in — optie.	94
5.6.22 Maak de buitenkant van de machine schoon.	95
5.6.23 Reinig het touchscreen.	96
5.6.24 De servicesleutel.	97
5.6.24.1 Plaats de servicesleutel.	97

5.6.24.2 Verwijder de servicesleutel.	98
--	----

6 Problemen oplossen. 99

6.1 Meldingen.	99
6.1.1 Bericht: Brewer niet in startpositie.	99
6.1.2 Bericht: Brewer niet in positie.	99
6.1.3 Bericht: Scherm reinigen.	99
6.1.4 Bericht: Reinigingsfout.	100
6.1.5 Bericht: Communicatiefout.	100
6.1.6 Bericht: Deur open.	100
6.1.7 Bericht: Lekbak vol.	100
6.1.8 Bericht: Maak de afvalbak leeg.	101
6.1.9 Bericht: Voldoende water?.	101
6.1.10 Bericht: Vullen boiler.	101
6.1.11 Bericht: Koffiemolen blokkeert.	101
6.1.12 Bericht: Verwarmingsboiler.	102
6.1.13 Bericht: Installeer lekbak.	102
6.1.14 Bericht: Plaats afvalbak.	102
6.1.15 Bericht: Geld inwerpen.	102
6.1.16 Bericht: Mixer geblokkeerd.	102
6.1.17 Bericht: Bediening geblokkeerd.	102
6.1.18 Bericht: Niet alle ingrediënten beschikbaar.	103
6.1.19 Bericht: Geen koffie gedetecteerd in brewer.	103
6.1.20 Bericht: Geen water aangesloten / Geen water in boiler.	103
6.1.21 Bericht: Plaats beker in midden.	103
6.1.22 Bericht: Plaats beker rechts.	104
6.1.23 Bericht: Laad de configuratie.	104
6.1.24 Bericht: Laad de gebruikersinterface.	104
6.1.25 Bericht: Vervang waterfilter.	104
6.1.26 Bericht: Spoel de brewer met tablet.	105
6.1.27 Bericht: Opstartprobleem.	105
6.1.28 Bericht: Temp. sensor los.	105
6.1.29 Bericht: Temperatuur van de boiler te hoog.	105
6.1.30 Bericht: Waterniveau te laag.	105
6.1.31 Bericht: Wacht, boiler verwarmen.	106
6.1.32 Bericht: Afvalbak vol / Maak afvalbak leeg.	106
6.1.33 Bericht: Waterfilter geïnstalleerd?.	106
6.1.34 Bericht: Consumptie gereed.	106

7 Technische specificaties. 107

7.1 Normen en regelgeving.	107
7.2 Typeplaatje.	108
7.3 Demontage en recycling.	108

7.4 Technische specificaties.	109
7.5 Beker- en kanmaten.	110
7.6 Contactgegevens fabrikant.	111
 8 Bijlage.	 112
8.1 Lijst van bijlagen.	112
8.2 Verklaring van conformiteit.	113

Over deze handleiding

Doelgroep

Deze handleiding beschrijft het gebruik en onderhoud van de Lua koffiemachine. Deze handleiding is bedoeld voor eindgebruikers en personeel dat verantwoordelijk is voor regulier onderhoud van de machine.

De **Jong** DUKE gaat ervan uit dat de medewerkers:

- over voldoende technische kennis en ervaring beschikken om de aan hen toegewezen taken uit te voeren;
- mogelijke gevaren kunnen herkennen en voorkomen;
- deze handleiding lezen en begrijpen;
- de procedures opvolgen die in deze handleiding worden beschreven;
- ervoor zorgen dat de machine medewerkers niet verwondt en geen schade aan de omgeving veroorzaakt.

Wanneer de verantwoordelijke medewerkers toestemming hebben om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren of parameters te veranderen, gaat De **Jong** DUKE ervan uit dat de operator getraind is in deze taken.

Bereik

Deze handleiding bevat belangrijke informatie voor correct gebruik en onderhoud van de machine. Opvolging van de instructies in deze handleiding zorgt voor probleemloos gebruik en onderhoud van de machine.



LET OP

Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u de machine gaat gebruiken of onderhoud uitvoert, zodat u vertrouwd raakt met de functies van de machine. Zorg ervoor dat elke operator of onderhoudstechnicus op de hoogte is van de juiste procedures voor bediening en onderhoud en van alle veiligheidsvoorzieningen. Neem contact op met de leverancier wanneer (een deel van) de informatie in deze handleiding onduidelijk is.

Operators en onderhoudstechnici moeten goed worden getraind in de juiste procedures voor bediening en onderhoud van de machine. Bewaar deze handleiding op een vooraf bepaalde plaats in de nabijheid van de machine.

Bevat alle informatie over de functies van alle onderdelen in de machine en procedures voor onderhoud en het configureren van recepten.

- Elektrische tekeningen
Bevatten de elektrische tekeningen/diagrammen van de machine.
- Handleiding voor reserveonderdelen
Bevat relevante informatie voor identificatie van de reserveonderdelen.
- Documentatie voor andere leveranciers
Bevat de beschikbare documentatie voor machineonderdelen van andere leveranciers.

Beschikbaarheid van deze handleiding

De **Jong** DUKE gaat ervan uit dat deze handleiding beschikbaar is voor alle operators en onderhoudstechnici. De oorspronkelijke gedrukte versie moet in de nabijheid van de machine worden bewaard.

Wanneer de operator toestemming heeft om bepaalde onderhoudshandelingen of programma-activiteiten uit te voeren, gaat De **Jong** DUKE ervan uit dat de operator voor deze handeling training heeft ondergaan en dat de relevante documentatie beschikbaar is voor de operator.

Veiligheid

1.1 Veiligheids- en risiconiveaus

In deze handleiding worden vier veiligheids- en risiconiveaus gebruikt.

De risiconiveaus worden hieronder verklaard:



OPMERKING

Wordt gebruikt voor aanvullende informatie om de lezer te helpen.



LET OP

Geeft een situatie aan die mogelijk gevaarlijk kan zijn en die, indien dit niet wordt voorkomen, kan leiden tot minder ernstig letsel of schade aan de machine of aan eigendommen.



WAARSCHUWING

Geeft een situatie aan die mogelijk gevaarlijk kan zijn en die, indien dit niet wordt voorkomen, kan leiden tot overlijden, ernstig letsel of schade aan de machine. Hieronder vallen gevaren die optreden wanneer kappen of veiligheidsvoorzieningen zijn verwijderd.



GEVAAR

Geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze niet wordt voorkomen, kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.

1.2 Veiligheid en waarschuwingen

De veiligheidswaarschuwingen in dit gedeelte gelden voor het hele document.

Het risiconiveau dat bij de uitleg hoort, is als volgt:



GEVAAR

Alle waarschuwingen voor gevaar zijn van toepassing op het hele document:

- Gebruik geen water in of nabij de machine, tenzij de instructies nadrukkelijk aangeven dat te doen. Wanneer water in contact komt met interne elektrische delen, bestaat het risico van elektrocutie.
- Gebruik geen waterstraal om de koffiemachine schoon te maken.
- HEET water! Het watersysteem (boiler, leidingen, etc.) kan heet water bevatten. Wanneer een persoon in contact komt met HEET water bestaat het risico van verbranding.
- Machine niet verplaatsen, optillen of kantelen. Risico van ernstig letsel (aan handen of vingers).
- Alleen gekwalificeerd onderhoudspersoneel heeft toegang tot de interne delen van de machine.



WAARSCHUWING

Alle waarschuwingen zijn van toepassing op het hele document:

- Schud de machine niet terwijl deze in gebruik is. De machine kan kantelen en vallen.
- Leun niet op de deur als deze open is. De machine kan kantelen en vallen. Risico van ernstig letsel.



LET OP

Deze waarschuwingen zijn van toepassing op het hele document:

- Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen om (onderdelen van) de machine te reinigen.
- Plaats geen onderdelen in een vaatwasser.
- Gebruik geen beschadigde machine. Neem contact op met de leverancier.
- Als er een storing optreedt, schakel dan de stroom- en watertoevoer uit. Neem direct contact op met de leverancier.



OPMERKING

Deze opmerkingen zijn van toepassing op het hele document:

- Gebruik de machine uitsluitend op plaatsen waar deze door getraind personeel in de gaten kan worden gehouden.
- Wataansluitingen en elektrische aansluitingen moeten voldoen aan de lokale regelgeving.
- De wataansluiting moet voorzien worden van een waterslot.
- Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, de leverancier of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon.
- Gebruik geen verlengsnoer.
- Gebruik geen externe timer om de beschikbaarheid van de machine te regelen.
- Beschadigde watertoevoerslangen mogen alleen door getraind personeel worden gerepareerd.
- Houd u aan de instructies op alle veiligheidslabels en op de koffiemachine.
- Verwijder geen veiligheidslabels.

1.3 Installatie

De instructies voor het vervoer, uitpakken en installeren van de machine staan in de Servicehandleiding.

- Installatie, transport en aanpassing van de machine is specialistisch werk dat uitsluitend door getraind onderhoudspersoneel mag worden uitgevoerd.
- De koffiemachine is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Plaats de machine op een vlakke en stabiele ondergrond in een schone, droge ruimte met een temperatuur tussen 5 en 40 °C.
- Zorg ervoor dat de elektrische aansluiting en de wateraansluiting aan de lokale regels voldoen en dat ze na de installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.

1.4 Onderhoud

Regelmatig schoonmaken is noodzakelijk om te zorgen voor hygiënisch gebruik van de machine. In deze handleiding worden alle schoonmaakprocedures beschreven die nodig zijn voor een goede werking van de koffiemachine.

1.5 Langere tijd buiten gebruik

- Als de koffiemachine langere tijd (langer dan een week) niet wordt gebruikt, is het raadzaam om de watertoevoer en de elektriciteit uit te schakelen (wanneer de aan/uitschakelaar niet toegankelijk is, is de stekker uit het stopcontact trekken voldoende). Dit voorkomt onnodig energieverbruik. Wanneer de koffiemachine is gebruikt, voert u ook de schoonmaakprocedures in het gedeelte Uitschakelen / Buiten gebruik stellen (zie [Uitschakelen/Buiten gebruik stellen](#) op pagina 55) uit.
- In gebieden waar de temperatuur kan dalen tot onder het vriespunt, moeten de boilers worden geleegd. Na vorst wacht u totdat de machine op kamertemperatuur is voordat de machine inschakelt. Neem contact op met de leverancier (zie [Service en ondersteuning](#) op pagina 3) voor meer informatie.

Beschrijving

2.1 Overzicht

De Lua koffiemachine is een compacte semiautomatische machine voor het bereiden en verkopen van hete (of koude) dranken. De koffiemachine is voorzien van een papierloze CoEx[®] brewer voor het bereiden van verse koffie en, afhankelijk van de configuratie, espresso.

De koffiemachine wordt bediend via het touchscreen op de deur. U kiest een product door op een van de keuzeknoppen op het scherm te tikken. Voordat een drank wordt uitgeschonken, moet u eerst een beker of kan onder een van de schenktuiten plaatsen. Meer informatie vindt u in de paragrafen:

- [De koffiemachine gebruiken](#) (op pagina 39) en
- Gebruikers interface (zie [Gebruikersinterface](#) op pagina 20) voor informatie die op het touchscreen wordt weergegeven.

De volgende paragrafen bevatten afbeeldingen van de voorkant, de binnenkant en de optionele basiskast van de koffiemachine. De afbeeldingen tonen de plaats en namen van de belangrijkste onderdelen van de machine.

OPMERKING

De afbeeldingen tonen een generieke configuratie. Uw model kan hiervan afwijken. Voor extra duidelijkheid kunnen kleuren in de afbeeldingen afwijken van de werkelijke kleuren.

Meer informatie kunt u vinden in het hoofdstuk [Technische specificaties](#) (op pagina 107).


2.1.1 Vooraanzicht



OPMERKING

De afbeeldingen tonen een generieke configuratie. Uw model kan hiervan afwijken. Voor extra duidelijkheid kunnen kleuren in de afbeeldingen afwijken van de werkelijke kleuren.

Vooraanzicht Lua (medium model)



2.1.2 Binnenaanzicht


Het binnenaanzicht toont de plaats en namen van de belangrijkste onderdelen.




OPMERKING

De afbeeldingen tonen een generieke configuratie. Uw model kan hiervan afwijken. Voor extra duidelijkheid kunnen kleuren in de afbeeldingen afwijken van de werkelijke kleuren.

Binnenaanzicht CoEx (medium model)



1. Bovendeksel
2. Kast
3. Containers (gemalen koffie / instant / garnering)
4. Container-uitlaat
5. Filterlade
6. Zuigkom mixer
7. Mixerbehuizing
8. Bajonetsluiting mixer
9. Thee-brewer
10. Lekbak
11. Afvalgeleider naar basiskast -- optie
12. Lekbak brewer -- optie (gebruikt met 11)
13. Afvalbak
14. Lekbak brewer (gebruikt met 13)
15. Schenkhuizen
16. Lekbaksensor brewer
17. CoEx-grendel
18. CoEx-brewer
19. CoEx-breweruitlaat
20. Netschakelaar
21. Molenuitlaat
22. Koffiemolen
23. Schuifgrendel bonencontainer
24. Container voor koffiebonen
25. Deksel container voor koffiebonen
26. Slot deksel bonencontainer-- optie




2.1.3 Deurinterieur

Deurinterieur Lua (medium model) met optioneel betaalsysteem (muntproever)



OPMERKING

De afbeeldingen tonen een generieke configuratie. Uw model kan hiervan afwijken. Voor extra duidelijkheid kunnen kleuren in de afbeeldingen afwijken van de werkelijke kleuren.




2.1.4 Binnenaanzicht basiskast — optie

Binnenaanzicht basiskast (medium model)



OPMERKING

De afbeeldingen tonen een generieke configuratie. Uw model kan hiervan afwijken. Voor extra duidelijkheid kunnen kleuren in de afbeeldingen afwijken van de werkelijke kleuren.



Gebruikersinterface

3.1 Lay-out van het display

De koffiemachine wordt bediend via een touchscreen op de deur. Alle keuzes worden gemaakt door kort op een van de knoppen of menu's op het touchscreen te tikken.

Lay-out hoofdscherm Lua (voorbeeld)



OPMERKING


Alle tekeningen en schermafbeeldingen voor de koffiemachine zijn gebaseerd op een generieke configuratie. Het werkelijke model ziet er anders uit, maar de functies zijn vergelijkbaar.

In de navolgende delen worden alle schermen en menu's in detail beschreven. Het gebruik van het touchscreen om een drank uit te schenken wordt beschreven in het hoofdstuk [De koffiemachine gebruiken](#) (op pagina 39).

3.2 Hoofdmenu - Uitschenken in beker

Het **Hoofdmenu** wordt weergegeven wanneer de machine klaar is voor gebruik. Via dit menu hebt u toegang tot selecties voor uitschenken in een beker en alle overige functies.

Hoofdmenu (Lua)



1. ConnectMe statusindicator - optie
2. Schermtitel
3. Subtitel scherm - optie
4. Logo — optie
5. **[Drankselectie]**-knoppen
6. **[Links/Omlaag]**-knoppen — optie
7. **[Categorie]**-knoppen — optie
8. **[Pincode]**-knop — optie
[Nummersselectie]-knop — optie
[Kanmenu]-knop — optie
9. **[Secondair berichtengebied]**
10. Gebied voor gebruikersberichten
11. Klok / !-berichtindicator
12. Kredietbedrag — optie
13. **[Waarschuwing/foutberichten]**-gebied
14. **[Taal]**-knop — optie

Drankselectie Het **hoofdscherm** bevat een selectie van de populairste dranken. Als **[categorie]**-knoppen beschikbaar zijn, zijn de dranken per soort gegroepeerd. De knop van de op dat moment geselecteerde categorie is gekleurd en de beschikbare dranken in die categorie worden weergegeven. Tik op een andere categorie om de dranken van die categorie weer te geven. Elke drankenknop is voorzien van de naam van de drank, een klein afbeelding van de drank, en - als de betaalmodus geactiveerd is - de prijs van de drank. Tik op een knop voor een **[drank]** om een drank te selecteren.

- **[Link/Omlaag]**-pijlnoppen - optie
De navigatiepijl wordt weergegeven als er meer drankselecties beschikbaar zijn. Tik op de pijlknop aan de linker- of rechterzijde om de overige drankselecties weer te geven.

Bovenste deel van het scherm Het bovenste deel van het scherm bevat:

- ConnectMe statusindicator - optie
Als de koffiemachine is uitgerust met ConnectMe, wordt de verbindingstatus weergegeven met een klein ConnectMe-logo.

De kleur van het logo geeft als volgt de status van de verbinding aan:
 - Geen logo - Er is nooit een ConnectMe-verbinding gemaakt.
 - Wit - Verbinding OK (bovenstaande afbeelding).
 - Grijs - Verbinding verbroken
 - Zwart - Niet verbonden.
 - Rood - Fout.
 - Oranje - Waarschuwing.
- Schermtitel
Geeft de actuele categorie of selectie weer.
- Subtitel scherm - optie
Geeft een regel informatie voor de selectie/categorie weer.
- Logo — optie.
Als u tenminste 4 seconden op het logo drukt (tikken en vasthouden), wordt het servicemenu weergegeven zonder dat u hiervoor de deur van de koffiemachine hoeft te openen.

Onderste deel van het scherm Het onderste deel van het scherm bevat het volgende:


- **[Pincode]** — optie
Deze knop is afhankelijk van de configuratie beschikbaar om functies in te schakelen (bijvoorbeeld het **submenu voor het doseren van de kan** weergegeven of de optie **Betalen** negeren). Tik op deze knop om het **submenu Pincode** te openen.

- **[Kanmenu]** — optie
Tik op deze knop om het submenu **Uitschenken in kan** (zie [Uitschenken in kan](#) op pagina 44) met opties voor het vullen van een hele kan te openen.
- **[Nummerselectie]** — optie
Tik op deze knop om het submenu **Nummerselectie** (op pagina 31) voor snel uitschenken van eend rank te openen.
- **[Secondair berichtengebied]**
Optionele regel met informatie voor de gebruiker. Houd dit gebied een paar seconden ingedrukt om het submenu **Touchscreen reinigen** te openen.
- Gebied voor gebruikersberichten
Geeft relevante procedurele berichten weer, bijvoorbeeld 'Plaats een beker in het midden'.
- Klok / !-berichtindicator
Toont de actuele tijd (zoals die in de koffiemachine is ingesteld). Als de klok is vervangen door een ! - uitroepteken: een gebruikersbericht of een waarschuwing/foutmelding met meer details weergegeven.
- Kredietbedrag — optie
Wanneer de betaalmodus actief is, wordt het kredietbedrag weergegeven. Dit is het totale geldbedrag dat al is ingeworpen voor betaling van een drank.
- **[Waarschuwings/foutberichten]**-gebied
In het berichtengebied wordt relevante statusinformatie voor de koffiemachine weergegeven. Wanneer er meerdere berichten zijn, worden deze achtereenvolgens weergegeven. Tik op het waarschuwings/foutberichten-gebied om het submenu Bericht (zie [Submenu Berichten](#) op pagina 35) te openen. Informatie over alle waarschuwingen en mogelijke oplossingen voor eenvoudige problemen kunt u vinden in het gedeelte Berichten (zie [Meldingen](#) op pagina 99).
- **[Taal]** — optie
Als er meer talen beschikbaar zijn, wordt de **knop [Taal]** weergegeven. Tik eerst op de knop om de beschikbare talen weer te geven. Tik vervolgens op een van de **[Taal]**-knoppen om naar de gewenste taal te gaan. Op het scherm wordt alle informatie in de gekozen taal weergegeven.

3.2.1 Submenu Direct order

Het **Submenu direct order** wordt weergegeven nadat de gebruiker een optie voor een drank (beker of kan) heeft gekozen in het **Hoofdmenu** (zie [Hoofdmenu - Uitschenken in beker](#) op pagina 21). De opties in het submenu zijn afhankelijk van de gekozen drank; sommige dranken hebben helemaal geen opties.

Submenu Direct order (Lua)



1. Huidige drankselectie
2. Secundair berichtengebied
3. Gebied voor gebruikersberichten
4. Klok / !-berichtindicator
5. Kredietbedrag — optie
6. **[Waarschuwing/foutberichten]**-gebied
7. **[Taal]**-knop — optie
8. **[Terug]**-knop
9. **[Info]**-knop — optie
10. **[Order]**-knop/ **[Order - bekerformaat]** knoppenbalk
11. **[Submenu Aanvullende opties]** knop

Met het submenu Direct order kunt u de geselecteerde drank onmiddellijk uitschenken of het submenu Aanvullende opties selecteren om de geselecteerde drank aan te passen.

Het scherm bevat ten minste:

- **[Submenu Aanvullende opties]**-knop. Afhankelijk van de gekozen drank kunt u de sterkte aanpassen en extra ingrediënten toevoegen (suiker of garnering). Tik op deze knop om het [submenu Aanvullende opties](#) (op pagina 26) weer te geven.
- **[Order]**-knop. Tik op de knop om het uitschenken van de drank direct te starten met de standaardinstelling. Als beterformaten beschikbaar zijn, tikt u op de knop **[Order - bekerformaat]** voor het gewenste formaat. Deze knop is niet

beschikbaar als de betaalmodus actief is en het bedrag niet volledig is ingeworpen of als er een ander probleem is dat het uitschenken van de drank voorkomt. Zie het bericht in het (waarschuings/fout-)berichtengebied.


De overige informatie op het scherm:

- **[Info]**-knop- optie.
Tik op de knop om het [submenu Informatie](#) (op pagina 37)met meer informatie over de ingrediënten te openen.
- De geselecteerde drank.
- Prijs van de gekozen drank. Alleen zichtbaar indien de betaalmodus op de machine is geactiveerd.
- Het weergegeven kredietbedrag toont het ingeworpen bedrag voor betaling van de gekozen drank. Alleen zichtbaar indien de betaalmodus op de machine is geactiveerd.
- Een klok met de tijd die in de koffiemachine is ingesteld. Als de klok is vervangen door een ! - uitroepteken: wordt een gebruikersbericht of een waarschuwing/foutmelding met meer details weergegeven.
- **[Terug]**-knop, om de huidige selectie te annuleren en terug te keren naar het Hoofdmenu.
- In het berichtengebied worden relevante procedurele berichten weergegeven, bijvoorbeeld 'Plaats beker in het midden'.
- Tik op het waarschuings/foutberichten-gebied om het submenu Bericht (zie [Submenu Berichten](#) op pagina 35) te openen met meer informatie. Informatie over alle waarschuwingen en mogelijke oplossingen voor eenvoudige problemen kunt u vinden in het gedeelte Berichten (zie [Meldingen](#) op pagina 99).
- **[Taal]** —optie
Als er meer talen beschikbaar zijn, wordt de **knop [Taal]** weergegeven. Tik eerst op de knop om de beschikbare talen weer te geven. Tik vervolgens op een van de **[Taal]**-knoppen om naar de gewenste taal te gaan. Op het scherm wordt alle informatie in de gekozen taal weergegeven.

3.2.2 Submenu Aanvullende opties

Het **Submenu met aanvullende opties** wordt weergegeven nadat de gebruiker een optie voor een drank (beker of kan) heeft gekozen in het **Hoofdmenu** (zie [Hoofdmenu - Uitschenken in beker](#) op pagina 21).

Submenu met aanvullende opties (Lua)



1. **[Containersselectie]** knoppenbalk — optie
2. **[Sterkte]** knoppenbalk — optie
3. **[Bekerformaat]** knoppenbalk — optie
4. **[Add-on selecties]** knoppenbalk — optie
5. **[Add-on aan/uit]**-knop (bij pos 4)
6. **[Kankeuze]** knoppenbalk
7. Secondair berichtengebied
8. Gebied voor gebruikersberichten
9. **[Order]**-knop / !-berichtindicator
10. Kredietbedrag — optie
11. **[Waarschuwings/foutberichten]**-gebied
12. **[Taal]**-knop — optie
13. **[Home]**-knop
14. Prijs van de gekozen drank
15. Afbeelding van geselecteerde drank
16. Beschrijving van de knopoptie

Afhankelijk van de geselecteerde drank worden er aanvullende opties in het submenu weergegeven voor aanpassing van de geselecteerde drank.

Het scherm bevat ten minste:

De **[Order]**-knop / !-berichtindicator. Tik op deze knop om de bereiding van de drank te starten. Deze knop is niet beschikbaar en er wordt een uitroepteken !afgebeeld bijvoorbeeld als de betaalmodus actief is en het bedrag niet volledig is ingeworpen

of als er een ander probleem is dat het uitschenken van de drank voorkomt. Zie het bericht in het *Berichtengebied*.

De opties in het submenu zijn afhankelijk van de gekozen drank; sommige dranken hebben helemaal geen opties.

De volgende opties zijn mogelijk voor het uitschenken van een beker of kan:

- *Containerselectiebalk*: hiermee kunt u een ingrediënt kiezen uit verschillende containers nadat u een eerste keuze hebt gemaakt. Wanneer u bijvoorbeeld koffie hebt gekozen, kunt u uit verschillende containers het type koffie kiezen. De huidige selectie is geaccentueerd. Afhankelijk van de configuratie en de beschikbaarheid van de ingrediënten wordt een knoppenbalk met twee of drie opties weergegeven. Tik op de gewenste keuze.

De volgende opties zijn alleen mogelijk bij uitschenken in een beker:

- *Sterkteregelaar*: hiermee wordt de hoeveelheid koffie ingesteld. Een hogere instelling van de schuifregelaar betekent een hogere sterkte. De schuifregelaar heeft vijf posities van minimale (Min) tot maximale (Max) sterkte. De middelste positie is voor de standaardsterkte. Tik op een van de twee posities aan de linkerkant voor minder sterk of een van de twee posities aan de rechterkant voor sterker.
 - Tik op de schuifregelaar voor de gewenste sterkte.
- *Add-on selectiebalk*: Extra ingrediënten toevoegen aan de gekozen koffie, zoals melk. De Add-on selectiebalk bevat een schakelaar en een schuifregelaar.
 - De standaardinstelling is Uit.
 - Tik eerst eenmaal op de schakelaar. Hiermee wordt de schuifregelaar geactiveerd, waarmee u de hoeveelheid kunt instellen.
 - De schuifregelaar heeft drie posities.
 - Een hogere instelling van de schuifregelaar betekent een hogere sterkte. Tik op de gewenste keuze.
- *Bekerformaat*: hiermee selecteert u verschillende bekerformaten. Er wordt een balk met twee of drie opties weergegeven.

De huidige selectie voor bekerformaat is geaccentueerd. Tik op de gewenste keuze.

De overige informatie op het scherm:


- De geselecteerde drank.
- Prijs van de gekozen drank. Alleen zichtbaar indien de betaalmodus op de machine is geactiveerd.
- Krediet toont het ingeworpen bedrag voor betaling van de gekozen drank. Alleen zichtbaar indien de betaalmodus op de machine is geactiveerd.

- De **[Home]**-knop. Tik op deze knop om de huidige selectie te annuleren en terug te keren naar het Hoofdmenu.
- In het gebied voor gebruikersberichten worden relevante procedurele berichten weergegeven, bijvoorbeeld 'Plaats een beker in het midden'.
- Het waarschuwings/foutberichten-gebied. Tik op het waarschuwingsgebied om het submenu Bericht (zie [Submenu Berichten](#) op pagina 35) te openen. Informatie over alle waarschuwingen en mogelijke oplossingen voor eenvoudige problemen kunt u vinden in het gedeelte Berichten (zie [Meldingen](#) op pagina 99).
- **[Taal]** —optie
Als er meer talen beschikbaar zijn, wordt de knop **[Taal]** weergegeven. Tik eerst op de knop om de beschikbare talen weer te geven. Tik vervolgens op een van de **[Taal]**-knoppen om naar de gewenste taal te gaan. Op het scherm wordt alle informatie in de gekozen taal weergegeven.

3.2.3 Submenu Uitschenken in kan

Het **submenu Uitschenken in kan** wordt weergegeven nadat u op de **[Kan]**-knop in het **Hoofdmenu** (zie [Hoofdmenu - Uitschenken in beker](#) op pagina 21) hebt getikt. Bij sommige modellen is dit menu alleen beschikbaar met een kansleutel (of secretaressesleutel).

Submenu Uitschenken in kan (Lua)



1. **[Kansselectie]**-knoppen
2. **[Nummerselectie]**-knop — optie
3. **[Bekermodus]**-knop
4. Secundair berichtengebied
5. Gebied voor gebruikersberichten
6. Klok / !-berichtindicator
7. Kredietbedrag — optie
8. **[Waarschuwing/foutberichten]**-gebied
9. **[Taal]**-knop — optie

Het menu bevat de volgende informatie:

- Het submenu Uitschenken in kan bevat selectieknoppen om een kan (gedeeltelijk) te vullen. Elke knop is voorzien van een kleine afbeelding van de drank, de naam van de drank, en - als de betaalmodus geactiveerd is - de prijs voor het vullen van een kan met deze drank.

Tik op een knop om een drank te kiezen en de kan (gedeeltelijk) te vullen. Het **submenu met aanvullende opties** wordt weergegeven.

- In het *gebied voor gebruikersberichten* worden relevante procedurele berichten weergegeven, bijvoorbeeld 'Plaats een beker in het midden'.
- Het *gebied voor waarschuwing/foutberichten* bevat relevante berichten voor de koffiemachine.

Tik op het berichtengebied om het submenu Bericht (zie [Submenu Berichten](#) op pagina 35) te openen. Informatie over alle berichten en mogelijke oplossingen voor eenvoudige problemen kunt u vinden in het gedeelte Berichten (zie [Meldingen](#) op pagina 99).

- De **[Bekermodus]**-knop.

Tik op deze knop om de kanselectie te annuleren en terug te keren naar het Hoofdmenu (zie [Hoofdmenu - Uitschenken in beker](#) op pagina 21).


- **[Nummerselectie]** — optie

Tik op deze knop om het **submenu Nummerselectie** (op pagina 31) voor snel uitschenken van eend rank te openen.

3.2.4 Submenu Nummersselectie

Het menu **Nummersselectie** wordt weergegeven wanneer u op de **[Nummersselectie]**-knop in het **Hoofdmenu** (zie [Hoofdmenu - Uitschenken in beker](#) op pagina 21) tikt.

Submenu Nummersselectie (Lua)



1. Numeriek toetsenblok met **[0...9]** toetsen
2. Prijs van de drank in de betaalmodus — optie
3. Secundair berichtengebied
4. Gebied voor gebruikersberichten
5. **[Order]**-knop / !-berichtindicator
6. Kredietbedrag — optie
7. **[Waarschuwing/foutberichten]**-gebied
8. **[Taal]**-knop — optie
9. **[Home]**-knop
10. **[Nummer wissen]**-knop
11. Naam van de drank
12. Ingevoerde nummersselectie

Het display bevat de volgende informatie:

- Het ingevoerde unieke selectienummer voor de gewenste drank is zichtbaar bovenaan het venster.
- Zodra de werkelijke naam is gevonden die is gekoppeld aan het ingevoerde nummer wordt deze weergegeven.
- Gebruik het numerieke toetsenblok in de **[nummersselectie]** van de gewenste drank.



OPMERKING

Het nummer dat u moet invoeren, ziet u in het **Uitschenkmenu** (zie [Submenu Uitschenken](#) op pagina 33) tijdens de bereiding van de drank.

- Tik op de **[Home]**-knop om de nummersselectie te verlaten en terug te keren naar het **Hoofdmenu**.
- **[Taal]** — optie
Als er meer talen beschikbaar zijn, wordt de knop **[Taal]** weergegeven. Tik eerst op de knop om de beschikbare talen weer te geven. Tik vervolgens op een van de **[Taal]**-knoppen om naar de gewenste taal te gaan.
- Prijs van de gekozen drank. Alleen zichtbaar indien de betaalmodus op de machine is geactiveerd.
- Het weergegeven kredietbedrag toont het ingeworpen bedrag voor betaling van de gekozen drank. Alleen zichtbaar indien de betaalmodus op de machine is geactiveerd.
- Tik op de **[Order]**-knop om de bereiding van de drank te starten.



OPMERKING


Wanneer de betaalfunctie is geactiveerd voor deze drank en het kredietbedrag is lager dan de prijs voor de drank, is de **[Order]**-knop niet beschikbaar en vervangen door een ! uitroepteken totdat het volledige bedrag is betaald. De prijs voor de geselecteerde drank wordt weergegeven samen met het reeds betaalde bedrag.

- In het gebied voor gebruikersberichten worden relevante procedurele berichten weergegeven, bijvoorbeeld 'Plaats een beker in het midden'.
- Het waarschuwings/foutberichten-gebied. Tik op het gebied om het submenu Bericht (zie [Submenu Berichten](#) op pagina 35) te openen. Informatie over alle waarschuwingen en mogelijke oplossingen voor eenvoudige problemen kunt u vinden in het gedeelte Berichten (zie [Meldingen](#) op pagina 99).

3.2.5 Submenu Uitschenken

Het submenu **Uitschenken** wordt tijdens de bereiding en het uitschenken van de drank weergegeven.

Submenu Uitschenken (Lua)



1. **[Stop]**-knop
2. Secondair berichtengebied
3. Voortgangsindicator
4. **[Waarschuwing/foutberichten]**-gebied
5. **[Taal]**-knop
6. Het unieke dranknummer
7. Afbeelding van de drank die wordt bereid
8. Bereidingsbericht


Wanneer de drank wordt bereid/uitgeschonken, toont het display:

- Een afbeelding en/of de naam van de drank die wordt bereid.
- Het waarschuwing/foutberichten-gebied. Tik op het gebied om het submenu Bericht (zie [Submenu Berichten](#) op pagina 35) te openen. Informatie over alle waarschuwingen en mogelijke oplossingen voor eenvoudige problemen kunt u vinden in het gedeelte Berichten (zie [Meldingen](#) op pagina 99).
- Een indicator voor de voortgang van het uitschenken van de drank.
- Het weergegeven nummer is het unieke nummer van de drank die wordt bereid. Gebruik dit nummer in het [submenu Nummersselectie](#) (op pagina 31) — optie voor snel uitschenken van de drank van uw voorkeur.
- De **[Stop]**-knop. Tik hierop om het uitschenken te annuleren en terug te keren naar het Hoofdmenu (zie [Hoofdmenu - Uitschenken in beker](#) op pagina 21).

3.2.6 Submenu Gereed

Het submenu **Gereed** wordt weergegeven wanneer de koffiemachine klaar is met het uitschenken.

Submenu Gereed (Lua)



1. [Terug]-knop
2. Secundair berichtengebied
3. !-berichtindicator
4. [Waarschuwings/foutberichten]-gebied
5. [Taal]-knop
6. Het unieke dranknummer
7. Afbeelding van uitgeschonken drank
8. Bericht Drank gereed


Wanneer het uitschenken gereed is, toont het display:

- Een voortgangsindicator met 100% voltooid.
- Het bericht 'Consumptie gereed' geeft aan dat u de drank (beker of kan) kunt uitnemen.
- Het unieke nummer van de drank die is bereid. In plaats van gebruik te maken van de selectie- en optieschermen om de drank van uw voorkeur te kiezen, kunt u een uniek nummer invoeren met het [submenu Nummersselectie](#) (op pagina 31) — optie.
- De [Herstel]-knop. Tik hierop of verwijder de beker/kan om terug te keren naar het Hoofdmenu (zie [Hoofdmenu - Uitschenken in beker](#) op pagina 21).

3.2.7 Submenu Berichten

Het submenu **Berichten** bevat alle relevante berichten voor de koffiemachine op een scherm. Tik op een willekeurig scherm op het gebied **[Waarschuings/Foutberichten]** om dit submenu Bericht (zie [Submenu Berichten](#) op pagina 35) te openen. Informatie over alle berichten en mogelijke oplossingen voor eenvoudige problemen kunt u vinden in het gedeelte Berichten (zie [Meldingen](#) op pagina 99).

Submenu Bericht (Lua)



1. Secondair berichtengebied
2. !-berichtindicator
3. **[Waarschuings/foutberichten]**-gebied
4. **[Taal]**-knop
5. **[Terug]**-knop
6. Lijst van actuele berichten van de koffiemachine

Het berichtengebied bevat alle actieve waarschuwingen en foutberichten voor de koffiemachine. Gebruikersberichten, zoals 'Plaats beker in midden', zijn onderdeel van de procedure voor het uitschenken van een drank en worden weergegeven in een afzonderlijk gebied voor gebruikersberichten.

- Tik op de knop **[Terug]** of ergens in het berichtengebied om terug te keren naar het vorige menu.

Er zijn verschillende soorten berichten.

- Informatieberichten, zoals 'Installeer lekbak (zie [Bericht: Installeer lekbak](#) op pagina 102)'. Wanneer dit bericht wordt weergegeven, blijft de koffiemachine normaal werken, ook zonder de lekbak.
- Berichten waarbij selecties niet beschikbaar zijn, zoals 'Waterniveau 2 te laag'. Wanneer dit bericht wordt weergegeven, is de selectie van bepaalde of all dranken niet


beschikbaar. Wanneer de boilers gevuld zijn en het waterniveau correct is, verdwijnt het bericht en zijn de selectieknoppen weer beschikbaar.

Informatie over alle berichten en mogelijke oplossingen voor eenvoudige problemen kunt u vinden in het gedeelte Berichten (zie [Meldingen](#) op pagina 99).

3.2.8 Submenu Informatie

Het **submenu Informatie** wordt weergegeven nadat u op de **[Info]**-knop in het submenu Direct uitschenken (zie [Submenu Direct order](#) op pagina 24) hebt getikt.

Submenu Informatie (Lua)



1. Secondair berichtengebied
2. !-berichtindicator
3. Waarschuwings/foutberichten-gebied
4. **[Taal]**-knop
5. **[Home]**-knop
6. Afbeelding met aangepaste informatie

De afbeelding met de aangepaste informatie toont de details van de drank of de koffiemachine en is gedefinieerd voor elke beschikbare taal (bijvoorbeeld waarschuwingen voor voedselallergieën).

De overige informatie op het scherm:

- De **[Home]**-knop. Tik op de knop om terug te keren naar het **hoofdmenu**.
- Secondair berichtengebied
Optionele regel met informatie voor de gebruiker/waarschuwing.
- Het waarschuwings/foutberichten-gebied. Tik op het gebied om het submenu Bericht (zie [Submenu Berichten](#) op pagina 35) te openen. Informatie over alle waarschuwingen en mogelijke oplossingen voor eenvoudige problemen kunt u vinden in het gedeelte Berichten (zie [Meldingen](#) op pagina 99).
- **[Taal]** —optie

Als er meer talen beschikbaar zijn, wordt de knop **[Taal]** weergegeven. Tik eerst op de knop om de beschikbare talen weer te geven. Tik vervolgens op een van de **[Taal]**-knoppen om naar de gewenste taal te gaan. Op het scherm wordt alle informatie in de gekozen taal weergegeven.

De koffiemachine gebruiken

4.1 Voor gebruik

Transport, installatie en afstellen van de machine is specialistisch werk. Dit mag uitsluitend worden gedaan door goed opgeleid servicepersoneel. De instructies voor het vervoer, uitpakken en installeren van de machine staan in de technische handleiding.

Zet de koffiemachine aan Voer de stappen uit die worden beschreven in de procedure De machine inschakelen (zie [Aanzetten](#) op pagina 53).

Vul de ingrediëntencontainers Voer de stappen uit die worden beschreven in de procedure De containers met ingrediënten vullen (zie [Vul de ingrediëntencontainers](#) op pagina 88).

4.2 Procedures

4.2.1 Een drank kiezen



OPMERKING

Wanneer het **Hoofdmenu** (zie [Hoofdmenu - Uitschenken in beker](#) op pagina 21) niet wordt weergegeven, tikt u op een willekeurige plaats op het scherm of plaatst u een beker op het bekerplateau.



OPMERKING

Wanneer de knop **[Plaats beker, hier drukken]** wordt weergegeven, voert u eerst de spoelprocedure uit. (zie [Geplande spoeling](#) op pagina 56)

Procedure Voer de volgende twee stappen uit:

1. Tik op de gewenste **[Taal]**-knop op het scherm (optie). Het scherm verandert in de gekozen taal.



TIP

De gekozen taal blijft actief totdat de drank is uitgeschonken.

2. Kies een van de volgende opties in het **Hoofdmenu** (zie [Hoofdmenu - Uitschenken in beker](#) op pagina 21):
 - Om met de selectiemenu's één beker te vullen, gaat u verder met de procedure [Uitschenken in beker](#) (op pagina 41).
 - Om met de selectiemenu's (snel) één beker te vullen met vooraf ingestelde ingrediënten , gaat u verder met de procedure Uitschenken in beker op nummer — optie (zie [Op nummer uitschenken in een beker — optie](#) op pagina 43).
 - Om een kan (gedeeltelijk) te vullen, gaat u verder met de procedure [Uitschenken in kan](#) (op pagina 44).

4.2.1.1 Uitschenken in beker

Procedure Voer de volgende stappen uit:

1. Plaats een beker onder de juiste schenktuit.
 - Zie de afbeelding van het [vooraanzicht](#) (op pagina 16) voor de juiste schenktuit.
2. Tik op de knop voor de gewenste drank in het **Hoofdmenu** (zie op pagina 21).
 - Of tik eerst op een van de pijltoetsen **[naar links/rechts schuiven]** om andere dranken in de huidige categorie weer te geven.
 - Of selecteer eerst de gewenste **[categorie]** om de beschikbare dranken in die categorie weer te geven.
3. Het [submenu Direct order](#) (op pagina 24) voor de gekozen drank wordt weergegeven.
4. Tik op de **[Order]**-knop om de drank te bereiden.
 - Als er verschillende beterformaten mogelijk zijn, tikt u op de knop **[Order - bekerformaat]** voor het gewenste formaat. Hiermee wordt het uitschenken van de drank gestart met de standaardinstelling.
 - Als u de geselecteerde drank eerst wilt aanpassen, tikt u op de knop **[Aanvullende opties]**. Het submenu met aanvullende opties (zie [Submenu Aanvullende opties](#) op pagina 26) wordt weergegeven. Breng de gewenste aanpassingen aan (zoals sterkte, bekerformaat of extra ingrediënten) en tik op de knop **[Order]** om de aangepaste drank te bereiden en uit te schenken.
 - Of tik op de **[Home]**-knop om terug te keren naar het **hoofdmenu** (zie op pagina 21).
 - Wanneer de betaalmodus actief is, moet het volledig bedrag worden betaald om de **[Order]**-knop beschikbaar te maken. Zie het gedeelte [Betaling](#) (op pagina 47) voor meer informatie.
5. Het submenu **Uitschenken** (zie op pagina 33) wordt weergegeven en de drank wordt bereid.
 - Tik op de **[Stop]**-knop als u het uitschenken wilt onderbreken.
6. Wanneer het uitschenken gereed is, wordt het [submenu Gereed](#) (op pagina 34) weergegeven.
 - Haal de beker pas weg als het bericht 'Consumptie gereed (zie [Bericht: Consumptie gereed](#) op pagina 106)' wordt weergegeven. Dit bericht blijft zichtbaar totdat de beker is verwijderd.
 - Wanneer u nog een drank aan dezelfde beker wilt toevoegen, laat de beker staan en tikt u op de knop **[Terug]** en kiest u de volgende drank.
7. De bereide drank is gereed.

**WAARSCHUWING**

Na het uitschenken kan er hete vloeistof uit de schenktuit lekken.

4.2.1.2 Op nummer uitschenken in een beker — optie

Voor elke drank en specifieke sterkte en/of toegevoegde ingrediënten is er een eigen code. In plaats van alle selecties op te geven, kan deze code worden gebruikt om de drank met de gewenste sterkte en ingrediënten sneller uit te schenken.



OPMERKING

Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de **[Nummersselectie]**-knop in het Hoofdmenu beschikbaar is.

Procedure Voer de volgende stappen uit:

1. Tik op het unieke **[nummer]** van de gewenste drank op het numeriek toetsenblok dat op het scherm wordt weergegeven.



OPMERKING

Het nummer dat u moet invoeren, ziet u in het **Uitschenk**menu (zie [Submenu Uitschenken](#) op pagina 33) tijdens de bereiding/het uitschenken van de drank.

2. Tik op de **[Order]**-knop om de drank te bereiden.
 - Of tik op **[Herstel]**-knop om terug te keren naar het **Hoofdmenu** (zie op pagina 21).
 - Wanneer de betaalmodus actief is, moet het volledig bedrag worden betaald om de **[Order]**-knop beschikbaar te maken. Zie het gedeelte [Betaling](#) (op pagina 47) voor meer informatie.
3. Het submenu **Uitschenken** (zie op pagina 33) wordt weergegeven en de drank wordt bereid.
 - Tik op de **[Stop]**-knop als u het uitschenken wilt onderbreken.
4. Wanneer het uitschenken gereed is, wordt het [submenu Gereed](#) (op pagina 34) weergegeven.
 - Haal de beker pas weg als het bericht 'Consumptie gereed (zie [Bericht: Consumptie gereed](#) op pagina 106)' wordt weergegeven. Dit bericht blijft zichtbaar totdat de beker is verwijderd.
 - Wanneer u nog een drank aan dezelfde beker wilt toevoegen, laat de beker staan en tikt u op de knop **[Herstel]** en kiest u de volgende drank.
5. De bereide drank is gereed.



WAARSCHUWING

Na het uitschenken kan er hete vloeistof uit de schenktuit lekken.

4.2.1.3 Uitschenken in kan

Doel Wanneer deze functie is geconfigureerd, is het mogelijk om in één keer een hele kan te vullen. Op sommige modellen is deze optie beschikbaar na activering met behulp van een kansleutel of pincode.


Procedure Voer de volgende stappen uit:



WAARSCHUWING

Uit de schenktuit van de machine kan soms hete vloeistof druppelen terwijl de machine niet in gebruik is. Deze vloeistof kan ernstige verbranding van de huid veroorzaken.

1. Til het bekerplateau uit de ophanging en verwijder het plateau uit de deur.



2. Voor **heet water** plaatst u de kan **rechts** onder de uitlaat voor heet water.



WAARSCHUWING

Wanneer de kan niet correct is geplaatst, kan er heet water uit de voorkant van de machine lekken. Dit kan ernstige brandwonden veroorzaken.






3. Voor alle dranken plaatst u de kan in het **midden** onder de hoofduitlaat.
4. Wanneer het submenu Kan niet zichtbaar is, tikt u op de **[Kan]**-knop in het Hoofdmenu (zie [Hoofdmenu - Uitschenken in beker](#) op pagina 21).
5. Tik op de knoppen voor de gewenste drank en kanoptie.
 - Of tik op de **[Bekermodus]**-knop om terug te keren naar het **Hoofdmenu**
6. Het submenu Direct order voor de gekozen drank wordt weergegeven.
7. Tik op de **[Order]**-knop om het uitschenken te starten.
 - Als de koffiemachine is geconfigureerd met een containerselectiebalk, kunt u een andere container selecteren. Tik op de gewenste keuze.
 - Tik op de **[Herstel]**-knop om terug te keren naar het **Hoofdmenu** (zie [Hoofdmenu - Uitschenken in beker](#) op pagina 21).
 - Wanneer de betaalmodus actief is, moet het volledig bedrag worden betaald om de **[Order]**-knop beschikbaar te maken. Zie het gedeelte [Betaling](#) (op pagina 47) voor meer informatie.
 - Wanneer de **[Order]**-knop niet beschikbaar is, raadpleegt u het Berichtengebied voor meer informatie.
8. Het [submenu Uitschenken](#) (op pagina 33) wordt weergegeven.
 - Tik op de **[Stop]**-knop als u het uitschenken wilt onderbreken.
9. Wanneer het uitschenken gereed is, wordt het [submenu Gereed](#) (op pagina 34) weergegeven.
 - Haal de beker pas weg als het bericht "*Consumptie gereed*" (zie [Bericht: Consumptie gereed](#) op pagina 106) " wordt weergegeven.
 - Dit bericht blijft zichtbaar totdat de beker/kan is verwijderd.
 - Wanneer u nog een drank in **dezelfde** beker/kan wilt tappen, tikt u op de **[Herstel]**-knop.



WAARSCHUWING - Na het uitschenken kan er hete vloeistof uit de schenktuit lekken.



10. De kan is gevuld.

11. Plaats het bekerplateau weer in de ophangpunten in de deur.

4.2.2 Betaling

Doel Wanneer de betaalfunctie op de koffiemachine is geactiveerd, start het uitschenken in een beker of kan pas nadat het volledige bedrag is betaald.

Procedure Voer de volgende stappen uit:

1. De *prijs* voor het uitschenken van de gekozen drank in een beker/kan wordt op het scherm weergegeven.
2. Betaal het volledige bedrag.
 - Het betaalde *krediet*bedrag wordt berekend en op het scherm weergegeven.



OPMERKING

De **[Order]**-knop is pas beschikbaar als het volledige bedrag is betaald.

Preventief onderhoud

5.1 Voedselveiligheid

De voedselveiligheid en -kwaliteit zijn belangrijk voor de klanten en voor de medewerkers van de verkoopautomatenindustrie. Het is van groot belang dat een aantal basisprincipes wordt gerespecteerd. We raden u daarom aan om het advies in "Een hygiënerichtlijn voor verkoopautomaten" op te volgen." Deze richtlijn wordt gepubliceerd door de European Vending & Coffee Association en is opgesteld om te helpen ervoor te zorgen dat steeds een hygiënisch product aan de klant wordt geleverd.

5.2 Schema voor preventief onderhoud



OPMERKING

Overslaan van het onderhoud kan invloed hebben op de kwaliteit van de uitgeschonken dranken en kan storingen van de machine veroorzaken. Reinig de koffiemachine aan het eind van de dag en voordat de machine voor langere tijd wordt uitgeschakeld.

Het onderstaande schema geeft een overzicht van alle procedures voor het onderhoud van de koffiemachine.

Schema voor preventief onderhoud CoEx (XL) brewer (medium model)

Reinigingsprocedures voor de koffiemachine met interval	D	W	M	H
Geplande spoeling (op pagina 56)	X			
Spoel mixers en brewer (op pagina 57)	X			
Reinig het mengsysteem (op pagina 65)		X		
Verwijder en reinig de brewer (op pagina 73)			X	
Reinig brewer met reinigingstablet (op pagina 77)		X		
Reinig de afvalbak (op pagina 58)	X			
Reinig de lekbak (op pagina 63)	X			
Reinig het bekerplateau (op pagina 60)	X			
Reinig de afvalbak in de basiskast (op pagina 61)		X		
Reinig de uitlaat voor koud water — optie (op pagina 84)		X		
Reinig de uitlaat voor koud water grondig — optie (op pagina 86)			X	
Algemene reiniging van het koudwatersysteem ⁽¹⁾				X
Desinfecteren van het koudwatersysteem ⁽¹⁾				X
Reinig de containers (op pagina 83)			X	
Vul de ingrediëntencontainers (op pagina 88)	X			
Voer de vulniveaus voor de containers in — optie (op pagina 94)	X			
Maak de buitenkant van de machine schoon (op pagina 95)	X			
Reinig het touchscreen (op pagina 96)	X			

(1) Specifieke procedures voor reiniging met koud water moeten worden uitgevoerd door een gecertificeerde dealer; deze procedures worden niet beschreven in deze handleiding.

Kolomcodes voor interval				
Dagelijks	D			
Wekelijks		W		
Maandelijks			M	
Halfjaarlijks				H



OPMERKING

Reinig de brewer vaker wanneer de koffiemachine elke dag veel koffie schenkt.

5.3 Dagelijks onderhoud

Doel Het uitvoeren van dagelijks onderhoud garandeert de kwaliteit van uw consumpties en de juiste werking van de machine.

Procedure Voor dagelijks onderhoud voert u de volgende stappen uit:

1. [Open de deur](#) (op pagina 53) van de machine.
2. [Spoel mixers en brewer](#) (op pagina 57).
3. [Reinig de afvalbak](#) (op pagina 58).
4. [Reinig de lekbak](#) (op pagina 63).
5. [Reinig het bekerplateau](#) (op pagina 60) in de deur.
6. [Reinig de afvalbak in de basiskast](#) (op pagina 61).
7. [Vul de ingrediëntencontainers](#) (op pagina 88).
8. [Voer de vulniveaus voor de containers in — optie](#) (op pagina 94).
9. [Sluit de deur](#) (op pagina 53).
10. Reinig de buitenkant van de machine (zie [Maak de buitenkant van de machine schoon](#) op pagina 95).
11. [Reinig het touchscreen](#) (op pagina 96).
12. Controleer of de machine correct werkt door een testdrink te tappen.



OPMERKING

Elke stap wordt hierna in detail beschreven.

5.4 Wekelijks onderhoud

Doel Het uitvoeren van wekelijks onderhoud garandeert de kwaliteit van uw consumpties en de juiste werking van de machine.

Procedure Voor wekelijks onderhoud voert u de volgende stappen uit:

1. [Open de deur](#) (op pagina 53) van de machine.
2. [Reinig het mengsysteem](#) (op pagina 65).
3. [Reinig brewer met reinigingstablet](#) (op pagina 77).
4. [Reinig de afvalbak](#) (op pagina 58).
5. [Reinig de lekbak](#) (op pagina 63).
6. [Reinig het bekerplateau](#) (op pagina 60) in de deur.
7. [Reinig de afvalbak in de basiskast](#) (op pagina 61).
8. Reinig de uitlaat voor koud water grondig — optie (zie [Reinig de uitlaat voor koud water — optie](#) op pagina 84).
9. [Vul de ingrediëntencontainers](#) (op pagina 88).
10. [Voer de vulniveaus voor de containers in — optie](#) (op pagina 94).
11. [Sluit de deur](#) (op pagina 53).
12. Reinig de buitenkant van de machine (zie [Maak de buitenkant van de machine schoon](#) op pagina 95).
13. [Reinig het touchscreen](#) (op pagina 96).
14. Controleer of de machine correct werkt door een testdrink te tappen.



OPMERKING

Elke stap wordt hierna in detail beschreven.

5.5 Maandelijks onderhoud

Doel Het uitvoeren van maandelijks onderhoud garandeert de kwaliteit van uw consumpties en de juiste werking van de machine.

Procedure Voor maandelijks onderhoud voert u de volgende stappen uit:

1. [Open de deur](#) (op pagina 53) van de machine.
2. [Reinig het mengsysteem](#) (op pagina 65).
3. [Verwijder en reinig de brewer](#) (op pagina 73).
4. [Reinig brewer met reinigingstablet](#) (op pagina 77).
5. [Reinig de afvalbak](#) (op pagina 58).
6. [Reinig de lekbak](#) (op pagina 63).
7. [Reinig het bekerplateau](#) (op pagina 60) in de deur.
8. [Reinig de afvalbak in de basiskast](#) (op pagina 61)
9. [Reinig de uitlaat voor koud water grondig — optie](#) (op pagina 86).
10. [Reinig de containers](#) (op pagina 83).
11. [Vul de ingrediëntencontainers](#) (op pagina 88).
12. [Voer de vulniveaus voor de containers in — optie](#) (op pagina 94).
13. [Sluit de deur](#) (op pagina 53).
14. Reinig de buitenkant van de machine (zie [Maak de buitenkant van de machine schoon](#) op pagina 95).
15. [Reinig het touchscreen](#) (op pagina 96).
16. Controleer of de machine correct werkt door een testdrank te tappen.



OPMERKING

Elke stap wordt hierna in detail beschreven.

5.6 Procedures voor preventief onderhoud

5.6.1 Aanzetten

Procedure Voer de volgende stappen uit:

1. Zet de watertoevoer aan.
2. Steek de stekker van het stroomsnoer in het stopcontact.
3. [Open de deur](#) (op pagina 53).
4. Zet de **[AAN/UIT]**-schakelaar **AAN**.
 - Zie de afbeelding van het binnenaanzicht (zie op pagina 17) voor de exacte locatie.
5. [Sluit de deur](#) (op pagina 53).
6. De koffiemachine wordt opgestart.
7. Het hoofdscherm wordt afgebeeld met het bericht 'Vullen boiler' en dan 'Boilers verwarmen' in het berichtengebied (zie op pagina 21).



OPMERKING

Wanneer de deur te lang open wordt gelaten, wordt het servicemenu weergegeven.

Tik op de knop **[Exit]** en daarna op de knop **[Sluit deur en druk hier om service te verlaten]** om het **Service**menu te sluiten.

8. Na een paar minuten verdwijnt het bericht 'Boilers verwarmen' en is de machine klaar voor gebruik.

5.6.2 Open de deur

Procedure Voer de volgende stappen uit:

1. Steek de **slutel** in het slot van de deur van de koffiemachine.
2. Draai de **slutel** 90 graden.
3. Open de deur.
 - Het **Service**menu wordt op het scherm weergegeven.



OPMERKING

Laat de deur niet onbeheerd open staan, om onbevoegde toegang tot de binnenkant van de machine te voorkomen.

5.6.3 Sluit de deur

Procedure Voer de volgende stappen uit:

1. Steek de **sleutel** in het slot van de deur van de koffiemachine.
2. Draai de **sleutel** 90 graden.
3. Sluit de deur.
4. Draai de **sleutel** 90 graden om de deur te vergrendelen.
5. Verwijder de **sleutel** en berg hem op een veilige plaats op.



OPMERKING

Haal de sleutel altijd uit de koffiemachine om onbevoegd openen van de deur te voorkomen.

6. (Optie) Verlaat het **Service**menu: Tik op de knop **[Exit]** en daarna op de knop **[Sluit deur en druk hier om service te verlaten]** om terug te keren naar het hoofdmenu.

5.6.4 Open of sluit het bovenste deksel

Doel Om de containers te vullen of te reinigen, moeten ze uit de koffiemachine worden gehaald. Voor gemakkelijke toegang tot de containers kunt u het bovenste deksel van de koffiemachine openen.




OPMERKING

Het bovenste deksel wordt door de deur vergrendeld en kan alleen worden geopend terwijl de deur open is. Afhankelijk van het model kan het bovenste deksel uitsparingen hebben voor een of twee (bonen)containers.

Procedure Voer de volgende stappen uit:

- Open het bovenste deksel door het deksel op te tillen en naar achter open te klappen. Het deksel blijft rechtop open staan.
- Om te sluiten, klapt u het deksel weer naar beneden. Let erop dat het deksel helemaal dicht zit en vergrendeld wordt wanneer u de deur sluit.



5.6.5 Uitschakelen/Buiten gebruik stellen

Procedure Voer de volgende stappen uit:

1. [Open de deur](#) (op pagina 53).
 2. Zet de **[AAN/UIT]**-schakelaar *UIT*.
 - Zie de afbeelding van het binnenaanzicht (zie op pagina 17) voor de exacte locatie.
 - Wanneer de koffiemachine langere tijd niet wordt gebruikt (langer dan een week) bevelen wij aan om:
 - de reinigingsprocedure voor dagelijks (zie [Dagelijks onderhoud](#) op pagina 50) onderhoud uit te voeren. Wanneer de machine langere tijd niet wordt gebruikt, wordt de maandelijkse (zie [Maandelijks onderhoud](#) op pagina 52) onderhoudsprocedure aanbevolen.
 - de watertoevoer uit te zetten.
 - de stroomvoorziening uit te schakelen (de stekker uit het stopcontact trekken is voldoende). Dit voorkomt onnodig energieverbruik.
- Zie ook het gedeelte: [Langere tijd buiten gebruik](#) (op pagina 14).

5.6.6 Geplande spoeling

Doel Het is mogelijk dat het reinigen van de koffiemachine wordt overgeslagen of vergeten. De planner zorgt ervoor dat dagelijks een geplande spoeling wordt uitgevoerd. Wanneer deze functie is geactiveerd, volgt u de onderstaande procedure om een spoelreiniging uit te voeren. In plaats daarvan kunt u ook het dagelijkse (zie [Dagelijks onderhoud](#) op pagina 50) of wekelijkse onderhoud (zie [Wekelijks onderhoud](#) op pagina 51) uitvoeren.

Vereist Gebruik de volgende items om de procedure uit te voeren:


- Een spoelkom

Interval Voer deze procedure uit:

- Dagelijks (zie [Dagelijks onderhoud](#) op pagina 50), aangekondigd op het scherm.

Procedure Voer de volgende stappen uit:

1. Plaats een spoelkom onder de schenktuit om het spoelwater op te vangen.
2. Tik op de knop **[Plaats beker, hier drukken]** op het scherm.
 - Heet water uit de boiler stroomt door de mixers en de brewer.
3. Er wordt een voortgangsscherm weergegeven.
 - Wacht totdat de spoelprocedure is voltooid.
 - Het spoelen duurt 1 tot 2 minuten.
4. Verwijder de spoelbak.
5. De machine keert terug naar het **Hoofdmenu** (zie [Hoofdmenu - Uitschenken in beker](#) op pagina 21) en is klaar voor gebruik.



5.6.7 Spoel mixers en brewer

Doel Het spoelproces spoelt heet water door de mixers en de brewer om alle aanslag te verwijderen.

Vereist Gebruik de volgende items om de procedure uit te voeren:

- Spoelkom

Interval Voer deze procedure uit:

- Minimaal dagelijks (zie [Dagelijks onderhoud](#) op pagina 50); vaker indien nodig.

Totale tijd • Het spoelen duurt 1 tot 2 minuten.

Procedure Voer de volgende stappen uit:

1. Indien nodig opent u de deur (zie [Open de deur](#) op pagina 53) om het servicemenu op het touchscreen weer te geven.
2. [Sluit de deur](#) (op pagina 53).
3. Plaats een spoelkom onder de schenktuit om het hete water op te vangen.
4. Tik in het **Service**menu op de knop **[Spoelen]**.
 - Heet water uit de boiler stroomt door de brewer en mixers.
5. Herhaal deze stap totdat er schoon water uit de machine komt.



5.6.8 Reinig de afvalbak


Doel Elke keer nadat koffie is uitgeschonken, worden de koffieresten in de afvalbak geleegd. Water uit de brewer wordt opgevangen in een lekbak in de afvalbak direct onder de brewer. Wanneer een externe afvalbak wordt gebruikt, is de afvalbak vervangen door een afvalgeleider.

Interval Voer deze procedure uit:


- Dagelijks (zie [Dagelijks onderhoud](#) op pagina 50).

Procedure Voer de volgende stappen uit:

1. Afhankelijk van het gebruikte type bak:




- B) Verwijder de afvalbak (met de lekbak erin) uit de machine, of
 - G) Verwijder de lekbak en de afvalgeleider uit de machine.
2. Spoel de verwijderde onderdelen met warm water schoon.
 3. Maak de onderdelen goed droog.
 4. Installeer de afvalbakken.



- B) Plaats de lekbak in de afvalbak en installeer beide in de machine, of
- G) Plaats de lekbak links en de afvalgeleider rechts in de machine.

5. Zorg ervoor dat de waterniveausensor **in** de lekbak zit.




5.6.9 Reinig het bekerplateau

Doel Het bekerplateau moet regelmatig uit de machine worden verwijderd en gereinigd.

Interval Voer deze procedure uit:

- Dagelijks (zie [Dagelijks onderhoud](#) op pagina 50)

Procedure Voer de volgende stappen uit:



1. Trek het bekerplateau uit de magnetische ophanging en verwijder het plateau uit de deur.
2. Spoel het bekerplateau schoon met warm water.



3. Plaats het bekerplateau weer in de magnetische ophangpunten in de deur.

5.6.10 Reinig de afvalbak in de basiskast


Doel Wanneer de afvalbakken in de basiskast (of in een externe kast) zijn geïnstalleerd, wordt water uit de brewer en afvalwater uit de lekbak opgevangen in de linker afvalbak en worden koffieresten opgevangen in de rechter afvalbak. Beide moeten regelmatig worden gereinigd.

Interval Herhaal deze procedure:


- Wekelijks (zie [Schema voor preventief onderhoud](#) op pagina 49) of, indien nodig, vaker.


Procedure Voer de volgende stappen uit:

1. Haal de afvalbak(ken) uit de basiskast.
2. Spoel de bak(ken) met warm water schoon.
3. Maak de bak(ken) goed droog.



4. Plaats de afvalbak(ken) in de basiskast.





5. Wanneer deze wordt gebruikt, let u erop dat de sensor voor het waterniveau in de linker waterbak zit.

5.6.11 Reinig de lekbak

Doel De lekbak vangt het afvalwater van de koffiemachine tijdens het uitschenken van dranken op en moet regelmatig worden gereinigd. De lekbak wordt afgedekt door het kanplateau.

Interval Voer deze procedure uit:

- Dagelijks (zie [Dagelijks onderhoud](#) op pagina 50).




OPMERKING


Wanneer de lekbak aangesloten is op een grotere afvalbak of rechtstreeks op een waterafvoerleiding is aangesloten, hoeft de lekbak maar eenmaal per week gereinigd te worden.

Procedure Voer de volgende stappen uit:


1. Trek het kanplateau van de deur in de richting van de pijl en neem het plateau van de steunen in de deur.




2. Trek de lekbak in de richting aangegeven door de pijl en haal hem uit de machine.
3. Spoel alle verwijderde items met warm water schoon.
4. Maak alle items droog.



5. Plaats de lekbak.



6. Plaats het kanplateau op de geleiders (2) en schuif het plateau in de richting van de pijl tegen de deur.



OPMERKING

De richels aan de achterkant van het kanplateau (3) passen in de uitsparing in de deur (1).

5.6.12 Reinig het mengsysteem

Doel Om het klonteren van ingrediënten te voorkomen, moeten de mixers uit de koffiemachine worden gehaald en gereinigd.

Interval Voer deze procedure uit:

- Wekelijks (zie [Schema voor preventief onderhoud](#) op pagina 49) of, indien nodig, vaker.


Procedure Voer de volgende stappen uit:




OPMERKING


De afbeeldingen tonen een generieke configuratie. Uw model kan hiervan afwijken. Voor extra duidelijkheid kunnen kleuren in de afbeeldingen afwijken van de werkelijke kleuren.

1. Verwijder de uitlaatslangen van de mixers.







2. Verwijder de containeruitlaten en onthoud hun juiste positie en locatie.




3. Draai de bajonetsluitingen linksom (ongeveer 10°).



4. Trek de behuizingen van de mixers in de richting aangegeven door de pijl en haal ze uit de machine.




5. Trek de propeller van de mixer in de richting van de pijl van de schacht af.





6. Draai de bajonetsluitingen linksom (ongeveer 10°) om ze te ontgrendelen en trek ze in de richting van de pijl van de machine af.

7. Trek de filterlade in de richting aangegeven door de pijl en haal de lade uit de machine.



8. Verwijder het filter uit de lade.
9. Spoel alle verwijderde onderdelen van het mengsysteem schoon met warm water.






10. Reinig alle delen van het mengsysteem die in de machine blijven met een borstel.
11. Voordat u het mengsysteem installeert, controleert u of **ALLE** onderdelen droog zijn.



TIP

Het gebruik van de schone en droge onderdelen uit de hygiëne-set, indien beschikbaar, verdient de voorkeur. U kunt de verwijderde onderdelen reinigen nadat de machine weer in bedrijf is gesteld.




12. Plaats het mixerfilter in de filterlade.




LET OP

Het filter moet **volledig droog** zijn voordat u het in de filterlade plaatst.


13. Installeer de filterlade.



14. Installeer de bajonetsluitingen en draai ze rechtsom (ongeveer 10°).




15. Installeer de mixerpropellers.




OPMERKING


Let erop dat de **pijl** op de propeller in de richting van de **platte** kant van de schacht wijst.

16. Installeer de mixerbehuizingen.






17. Draai de bajonetsluitingen rechtsom om de behuizingen te vergrendelen.



18. Installeer de uitlaten op de containers en let erop dat ze op de juiste plaats en in de juiste positie zitten.



19. Sluit de slangen aan op de mixers.

5.6.13 Verwijder en reinig de brewer

Doel Voor de volledige reiniging met water moet de brewer uit de koffiemachine worden gehaald. Om storingen te voorkomen, moet de beugel van de brewer worden gecontroleerd en gereinigd.



WAARSCHUWING

Haal de brewer zelf niet uit elkaar. Werkzaamheden aan de brewer zelf mogen alleen worden uitgevoerd door speciaal getraind personeel. Instructies voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de brewer worden beschreven in de technische handleiding.

Vereist Gebruik de volgende items om de procedure uit te voeren:


- Pijpborsteltje.

Interval Voer deze procedure uit:


- Minimaal eenmaal per week; vaker indien nodig.

Procedure Voer de volgende stappen uit:


1. Haal de uitlaat van de brewer, samen met de slang en tuit.




2. Zoek de grendel op de brewer.




3. Duw de hendel omhoog en trek en til de brewer, terwijl u de hendel omhoog houdt, in de richting van de pijl uit de koffiemachine.




4. Controleer of de beugel in de koffiemachine schoon is; reinig de wateraansluiting (A) en de motorkoppeling (B).
5. Spoel de brewer en de andere verwijderde onderdelen met warm water schoon.



6. Verwijder de resten met een pijpborsteltje uit de uitlaten van de brewer.






7. Plaats de brewer op de beugel en druk de brewer stevig in de beugel, totdat u een klik hoort.
 - Let erop dat de grendel omlaag is gedraaid.



LET OP

Wanneer de brewer niet correct is geïnstalleerd, kunnen er fouten optreden of kan de brewer tijdens het proces uit de houder schieten.



8. Installeer de uitlaat en de slang van de brewer.
 - Om lekkage te voorkomen, zorgt u ervoor dat de CoEx-uitlaat (zie inzet) helemaal op de uitlaatbuizen van de brewerkop zit.

5.6.14 Reinig brewer met reinigingstablet



OPMERKING

Wanneer de brewer niet wordt gereinigd met de aanbevolen reinigingstablet die bij de fabrikant verkrijgbaar is, vervalt de garantie van de desbetreffende onderdelen. Wanneer de brewer niet wordt gereinigd, kunnen er storingen in de machine optreden! Wij adviseren om dit ten minste eenmaal per week te doen. Wanneer de filterkoppen regelmatig verstopt raken, moet u de frequentie verhogen.

Doel Reiniging van de brewer met een tablet zorgt ervoor dat alle koffieresten worden verwijderd.

Vereist Gebruik de volgende items om de procedure uit te voeren:

- Reinigingstablet.
- Spoelkom of kan van 1 liter.
- Beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril.
- Groene servicesleutel.

Interval Voer deze procedure uit:

- Minimaal eenmaal per week; vaker indien nodig.



OPMERKINGEN

- De reinigingscyclus duurt in totaal 8 minuten.
- Er verschijnt een bericht wanneer de brewer 7 dagen lang **niet** is gereinigd.
- Wanneer de brewer 9 dagen niet is gereinigd, wordt er een bericht weergegeven en wordt het uitschenken van koffie **uitgeschakeld**.


Procedure Voer de volgende stappen uit:

1. [Open de deur](#) (op pagina 53).
2. Klik in het **Service** menu op de knop **[Wekelijkse reinigingscyclus brewer]**.



OPMERKING

De tekst op de knop kan verschillen, afhankelijk van het model.





- Volg de instructies voor de *Reinigingscyclus* die op het scherm worden weergegeven en die in de volgende stappen worden beschreven.

3. Plaats een reinigingstablet in de brewer.



WAARSCHUWING

Draag beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril wanneer u reinigingstabletten gebruikt.



4. Plaats een spoelkom onder de uitlaat.
5. [Plaats de servicesleutel](#) (op pagina 97) in de deur.
6. Druk in het **Service** menu op de knop **[Reinigingscyclus starten]**.
 - Wacht tot de reinigingscyclus **volledig** afgelopen is.
7. [Verwijder de servicesleutel](#) (op pagina 98) uit de deur.
8. Verwijder de spoelkom en maak deze leeg.

5.6.15 Blokkering van de molen opheffen

Doel Soms kunnen tussen de verse bonen klein takjes of steentjes (vreemde voorwerpen) zitten. De koffiemolen stopt wanneer dergelijke objecten de molen blokkeren. In het berichtengebied verschijnt de waarschuwing '*Koffiemolen blokkeert*' (zie [Bericht: Koffiemolen blokkeert](#) op pagina 101).

Procedure Voer de volgende stappen uit om een blokkade van de molen op te heffen:


1. Kijk welke molen is geblokkeerd.
2. Verwijder de container om toegang te krijgen tot de molen.




OPMERKING

Zie het gedeelte De bonencontainer vullen voor meer informatie over het verwijderen van de containers. Nadat u de container hebt verwijderd, is de molen zichtbaar.


3. Om de D-molen te reinigen, tilt u de molen van de basis.




4. Trek de clips van de molenuitlaat (1) uit, schuif de uitlaat uit het molenhuis (2) en haal hem uit de molen.




5. Maak de bajonetsluiting van de bovenkant van het molenhuis los (in de richting van de pijl) en neem hem uit de molen.




6. Reinig de twee maalschijven en de binnenkant van het molenhuis.




7. Installeer de bovenkant van het molenhuis en draai hem in de richting van de pijl vast.



8. Schuif de uitlaat in de richting van de pijl op het molenhuis.
- Let erop dat de clips vastklikken.





9. Plaats de molen weer op de basis.
10. Plaats de container terug.



TIP

Zie de laatste stappen van het gedeelte De bonencontainer vullen voor meer informatie.

11. Sluit de deur en draai hem op slot met de sleutel.
12. Sluit het **Service**menu.



TIP

Tap twee bekers koffie om de molen met verse koffie te vullen en gooi de inhoud van de bekers weg.

13. Controleer of de machine correct werkt door een testdrink te tappen.

5.6.16 Reinig de containers

Doel Alle ingrediënten laten residu in de container achter. Om de containers te reinigen, moeten ze uit de koffiemachine worden gehaald.

Interval Voer deze procedure uit:

- Minimaal eenmaal per maand.

Procedure Voer de volgende stappen uit:

1. [Open de deur](#) (op pagina 53).
2. Open het bovendeksel (zie [Open of sluit het bovenste deksel](#) op pagina 54) van de koffiemachine.
3. Verwijder de containers uit de machine.
 - Zie het gedeelte De bonencontainer vullen voor meer informatie over het verwijderen van de containers.
4. Ontgrendel (optie) en verwijder het deksel van de containers.
5. Maak de containers leeg.
6. Reinig de containers met warm water.



OPMERKING

Gebruik een mild schoonmaakmiddel wanneer warm water alleen niet voldoende is.

7. Droog de binnen- en buitenkant van de containers goed.



WAARSCHUWING

Vul de containers pas als ze helemaal droog zijn. Anders kan het product gaan klonteren waardoor het systeem onbruikbaar wordt.

5.6.17 Reinig de uitlaat voor koud water — optie

Doel De tuit voor koud water moet regelmatig worden gereinigd om de vorming van bacteriën te voorkomen.

Vereist Gebruik de volgende items om de procedure uit te voeren:

- Wegwerpdoekje.
- Schoonmaakmiddel.
- Papieren handdoekjes.
- Spoelbak of kan van 1 liter.
- Beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril.



OPMERKING

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen om (onderdelen van) de machine te reinigen.

Interval Voer deze procedure uit:

- Wekelijks (zie [Wekelijks onderhoud](#) op pagina 51) of vaker indien nodig (afhankelijk van het gebruik van de machine en de omgeving).

Procedure Voer de volgende stappen uit:



WAARSCHUWING

Draag beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril wanneer u chemische schoonmaakmiddelen gebruikt.

1. Gebruik de doek om het schoonmaakmiddel aan te brengen. Dompel een schone doek in het schoonmaakmiddel (gebruik de door de fabrikant van het middel aanbevolen concentratie). Verwijder de doek en het teveel aan water.
2. Reinig de tuit van de uitlaat voor koud water met de doek; dompel de doek opnieuw onder indien nodig.
3. Spoel de doek in schoon water en verwijder resten van het schoonmaakmiddel en vuil.
4. Maak de tuit droog met een papieren handdoek.
5. Sluit de deur van de koffiemachine.
6. Plaats een spoelkom onder de uitlaat voor koud water.
7. Verlaat het **Service**menu: Tik op de knop **[Exit]** en daarna op de knop **[Sluit deur en druk hier om service te verlaten]** om terug te keren naar het hoofdmenu.

8. Kies een volle kan koud water en tap ten minste 1 liter koud water en controleer of er geen restant van het schoonmaakmiddel uit de uitlaat komt.

5.6.18 Reinig de uitlaat voor koud water grondig — optie

Doel De tuit voor koud water moet regelmatig worden gereinigd en gedesinfecteerd om de vorming van bacteriën te voorkomen.

Vereist Gebruik de volgende items om de procedure uit te voeren:

- Wegwerpdoekje.
- Schoonmaakmiddel.
- Beschermende kleding, handschoenen en veiligheidsbril.
- Desinfecterende oplossing.
- Papieren handdoekjes.
- Spoelbak of kan van 1 liter.
- Borstel.



OPMERKING

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen om (onderdelen van) de machine te reinigen.

Interval Voer deze procedure uit:

- Maandelijks (zie [Maandelijks onderhoud](#) op pagina 52) of vaker indien nodig (afhankelijk van het gebruik van de machine en de omgeving).

Procedure Voer de volgende stappen uit:



WAARSCHUWING

Draag beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril wanneer u chemische schoonmaakmiddelen gebruikt.

1. Doop een schone doek in warm water. Veeg de tuit voor koud water schoon met een doek.
2. Dompel een schone doek in het schoonmaakmiddel (gebruik de door de fabrikant van het middel aanbevolen concentratie). Verwijder de doek en het teveel aan water.
3. Reinig de tuit van de uitlaat voor koud water met de doek; dompel de doek opnieuw onder indien nodig.
4. Gebruik een borstel om opgedroogd vuil rond de tuit voor koud water los te maken. Verwijder het vuil met een doek.
5. Doop een schoon wegwerpdoekje in schoon warm water en spoel alle vuil en schoonmaakmiddel van de tuit.
6. Doop een schoon wegwerpdoekje in een desinfecterende oplossing en veeg het hele gebied ermee af.
7. Laat 10 minuten intrekken.

8. Spoel het desinfecterend middel af met een wegwerpdoekje en schoon water.
9. Maak de tuit droog met een papieren handdoek.
10. Sluit de deur van de koffiemachine.
11. Plaats een spoelkom onder de uitlaat voor koud water.
12. Verlaat het **Service**menu: Tik op de knop **[Exit]** en daarna op de knop **[Sluit deur en druk hier om service te verlaten]** om terug te keren naar het hoofdmenu.
13. Kies een volle kan koud water en tap ten minste 1 liter koud water en controleer of er geen restant van het schoonmaakmiddel uit de uitlaat komt.

5.6.19 Vul de ingrediëntencontainers



NB

- Zorg ervoor dat er steeds een laag van ten minste 4 cm product in de containers zit.
- Gebruik alleen ingrediënten die worden aanbevolen door de leverancier van de machine.
- Voor het vullen van een bonencontainer (optie) raadpleegt u het gedeelte De bonencontainer vullen.

Doel

Om te voorkomen dat de machine door gebrek aan ingrediënten geen dranken meer kan uitschenken moet de machine op tijd worden bijgevuld.

Vereist

Gebruik de volgende items om de procedure uit te voeren:

- Ingrediënten.

Procedure

Voer de volgende stappen uit:


1. [Open de deur](#) (op pagina 53).
2. Open het bovendeksel (zie [Open of sluit het bovendeksel](#) op pagina 54) van de koffiemachine.




OPMERKING


De containers moeten buiten de machine worden gevuld.

3. Onthoud (of noteer) de positie van de uitlaten en draai de uitlaten van de containers omhoog.





4. Til de container aan de voorkant iets op totdat de richel zichtbaar is (zie inzet).
5. Trek de container naar u toe en neem hem uit de machine.




6. Verwijder het deksel en plaats de container op een stabiele ondergrond.
7. Vul de container met het ingrediënt dat op de container is aangegeven.



TIP

Vul de containers niet verder dan voor één of twee dagen nodig is. Zo blijven de producten vers.





8. Doe het deksel weer op de container en plaats de container terug in de machine.



LET OP

Zorg ervoor dat de aandrijving aan de achterkant van de container goed in de aandrijfmotor zit.



9. Draai de uitlaten van de container omlaag.



LET OP

Controleer de positie van de uitlaat van de container. Deze moet naar de brewer of juiste mengkom gericht zijn.

10. Sluit het bovendeksel (zie [Open of sluit het bovenste deksel](#) op pagina 54) van de machine.

5.6.20 Vul de bonencontainers



NB

- Zorg ervoor dat er steeds een laag van ten minste 4 cm product in de containers zit.
- Gebruik alleen ingrediënten die worden aanbevolen door de leverancier van de machine.

- Voor het vullen van een ingrediëntencontainer (optie) raadpleegt u het gedeelte De ingrediëntencontainers vullen (zie [Vul de ingrediëntencontainers](#) op pagina 88).

Doel

Om te voorkomen dat de machine door gebrek aan ingrediënten geen dranken meer kan uitschenken moet de machine op tijd worden bijgevuld.

Vereist

Gebruik de volgende items om de procedure uit te voeren:

- Koffiebonen.

Procedure

Voer de volgende stappen uit:


1. [Open de deur](#) (op pagina 53).
2. Open het bovendeksel (zie [Open of sluit het bovendeksel](#) op pagina 54) van de koffiemachine.




OPMERKING

De containers moeten buiten de machine worden gevuld.

3. Zoek de containergrendel tussen de molen en de bonencontainer.






4. Trek de grendel in de richting van de pijl. De bonencontainer wordt gesloten en komt los van de molenbasis.
5. Til de bonencontainer van de molenbasis en neem hem uit de machine.



LET OP

Wanneer de containergrendel niet volledig uitgetrokken is, kunnen koffiebonen uit de container vallen.

6. Plaats de bonencontainer voor het vullen op een stabiel en vlak oppervlak.




7. Ontgrendel het deksel (optie). Til het deksel aan de voorkant op en neem het deksel in de richting van de pijl van de container.
8. Vul de container met verse koffiebonen.




TIP

Vul de container niet verder dan voor één of twee dagen nodig is. Zo blijven de producten vers.




9. Plaats de achterkant van het deksel op de container en doe de voorkant omlaag. Vergrendel het deksel (optie).

10. Plaats de bonencontainer weer in de koffiemachine op de vier richels van de molenbasis.



11. Duw de containergrendel terug in de richting van de pijl om de bonencontainer te openen en op de molenbasis vast te zetten.
12. Herhaal de procedure indien meerdere bonencontainers moeten worden gevuld.




5.6.21 Voer de vulniveaus voor de containers in — optie

Doel Wanneer de optie ingeschakeld is, geeft de koffiemachine een bericht op het display weer wanneer de ingrediëntencontainers bijna leeg zijn. De machine berekent op basis van het aantal uitgeschonken dranken hoeveel er nog in de containers zit. De tellers moeten opnieuw worden ingesteld nadat de containers zijn gevuld. Volg de stappen in de onderstaande procedure om de tellers te resetten.


Interval Voer deze procedure uit:

- Wanneer deze optie actief is, wordt het scherm *Voer de vulniveaus voor de containers in* weergegevens als u op de **[Exit]**-knop van het **Service**menu tikt om terug te keren naar het **Hoofd**menu (zie [Hoofdmenu - Uitschenken in beker](#) op pagina 21).

Procedure Voer de volgende stappen uit:



1. Wanneer u op de **[Exit]**-knop tikt om het **Service**menu te verlaten, wordt het scherm *Voer de vulniveaus in* weergegeven.
 - De huidige vulniveaus van elke container worden weergegeven (alleen voor de containers waarvoor deze optie is geactiveerd).
2. Om het vulniveau van een container te wijzigen, tikt u op een van de knoppen **Ingrediënten** in de linkerkolom.
 - Of tik op de **[Exit]**-knop om het **Service**menu te sluiten.



3. Tik op de juiste knop **[vulniveau %]** voor de gekozen container.



OPMERKING

Een volledig gevulde container is 100% gevuld. Het is ook mogelijk om de container tot 50% te vullen, om de ingrediënten zo vers mogelijk te houden.

4. Herhaal deze stappen voor elke gevulde container (of als de weergegeven waarde onjuist is) of tik op **[Exit]** om het **Service**menu te sluiten.

5.6.22 Maak de buitenkant van de machine schoon

Doel Voer de volgende procedure uit om alle delen van de koffiemachine te reinigen die niet met een andere procedure zijn gereinigd.

Vereist Gebruik de volgende items om de procedure uit te voeren:

- Zachte, vochtige doek.

Interval Voer deze procedure uit:

- Dagelijks (zie [Schema voor preventief onderhoud](#) op pagina 49),

Procedure Voer de volgende stappen uit:

1. Reinig de buitenkant van de machine met een zachte vochtige doek.



OPMERKING

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen om (onderdelen van) de machine te reinigen.

5.6.23 Reinig het touchscreen

Doel Het touchscreen is de belangrijkste interface tussen de gebruiker en de koffiemachine. Voor hygiënisch en probleemloos gebruik moet het touchscreen regelmatig worden gereinigd.

Vereist Gebruik de volgende items om de procedure uit te voeren:

- Een schone, zachte doek voor desinfectie.
- (Isopropyl)alcohol.

Interval Voer deze procedure uit:

- Ten minste dagelijks (zie [Dagelijks onderhoud](#) op pagina 50).
- Op het moment dat, nadat een gedefinieerd aantal dranken is uitgeschonken, een bericht op het scherm verschijnt.

Procedure Voer de volgende stappen uit:

1. Druk op een van de knoppen met het bericht **[Druk HIER om het reinigen te starten]**. Het scherm wordt dan uitgeschakeld.
 - Of druk op de knop **[Annuleer]** om terug te keren naar het *Hoofdmenu*.



TIP

Als het venster Scherm reinigen niet wordt weergegeven, tikt u rechtsbeneden in de hoek van het scherm op het *Secondair berichtengebied* (zie het gedeelte [Hoofdmenu - Uitschenken in beker](#) (op pagina 21) voor de locatie).

2. Reinig het touchscreen met een zachte doek met wat (isopropyl)alcohol.



WAARSCHUWING

- Gebruik geen andere (agressieve) chemicaliën om het oppervlak van het touchscreen te reinigen.
- Mors geen vloeistof en breng niet teveel reinigingsmiddel aan op de doek.

3. Na een poosje gaat het touchscreen weer aan. De machine keert terug naar het *Hoofdmenu* en is klaar voor gebruik.

5.6.24 De servicesleutel




Doel Om veiligheidsredenen is de werking van alle uitschenkopties uitgeschakeld zolang de deur van de machine open is. Gebruik de groene servicesleutel om deze veiligheidsvoorziening uit de schakelen voor onderhoudsprocedures waarbij de machine volledig functioneel moet zijn.

5.6.24.1 Plaats de servicesleutel

Vereist Gebruik de volgende items om de procedure uit te voeren:

- Groene servicesleutel.

Procedure Voer de volgende stappen uit:



1. Open de deur en zoek het slot voor de **servicesleutel** aan de binnenkant van de deur.
2. Steek de **Servicesleutel** in het slot voor de servicesleutel.
3. Draai de **Servicesleutel** een kwartslag (90°).
 - De grijze opties in het **Service** menu worden *geel/groen*.
 - De koffiemachine is nu volledig functioneel terwijl de deur open is.
 - De sleutel blijft vergrendeld in het slot.



WAARSCHUWING



Als de servicesleutel wordt geplaatst, start de machine terwijl de deur open is. De onderdelen in de machine kunnen bewegen en er kan heet water uit de machine komen. Plaats de servicesleutel alleen als daarom wordt gevraagd.

5.6.24.2 Verwijder de servicesleutel

Vereist Gebruik de volgende items om de procedure uit te voeren:

- Groene servicesleutel.

Procedure Voer de volgende stappen uit:



1. Draai de **Servicesleutel** een kwartslag (90°).
2. Verwijder de **Servicesleutel** uit de deur.

Problemen oplossen

6.1 Meldingen

Controleer steeds of er een bericht op het display wordt weergegeven. Wanneer er geen bericht wordt weergegeven, maar de machine toch niet goed werkt, kunt u in de onderstaande tabel mogelijk toch de oorzaak en oplossing vinden. In geval van storingen die niet in deze tabel voorkomen, neemt u contact op met de servicemonteur (zie [Service en ondersteuning](#) op pagina 3).

6.1.1 Bericht: Brewer niet in startpositie

Bericht *Brewer niet in startpositie.*

Oplossing Voer de volgende stappen uit om het probleem op te lossen:

1. Verwijder de brewer en reinig hem (zie [Reinig brewer met reinigingstablet](#) op pagina 77).

Wanneer het probleem niet verholpen is: Neem contact op met de servicemonteur (zie [Service en ondersteuning](#) op pagina 3).

6.1.2 Bericht: Brewer niet in positie

Bericht *Brewer niet in positie.*

Oplossing Voer de volgende stappen uit om het probleem op te lossen:

1. Verwijder de brewer en reinig hem (zie [Reinig brewer met reinigingstablet](#) op pagina 77).

Wanneer het probleem niet verholpen is: Neem contact op met de servicemonteur (zie [Service en ondersteuning](#) op pagina 3).

6.1.3 Bericht: Scherm reinigen

Bericht *Reinig scherm.*

Oorzaak Na een bepaald aantal consumpties moet het touchscreen worden gereinigd.

Oplossing

Voer de stappen uit die worden beschreven in het gedeelte Touchscreen reinigen (zie [Reinig het touchscreen](#) op pagina 96).

6.1.4 Bericht: Reinigingsfout

Bericht *Reinigingsfout.*

Oorzaak De reinigingscyclus is niet correct afgesloten of werd onderbroken.

Oplossing Voer de volgende stappen uit om het probleem op te lossen:

1. Voer de reinigingscyclus voor de brewer (opnieuw) uit (zie [Reinig brewer met reinigingstablet](#) op pagina 77).
Wanneer het probleem niet verholpen is: Neem contact op met de servicemonteur (zie [Service en ondersteuning](#) op pagina 3).

6.1.5 Bericht: Communicatiefout

Bericht *Communicatiefout*

Oplossing Neem contact op met de servicemonteur (zie [Service en ondersteuning](#) op pagina 3).

6.1.6 Bericht: Deur open

Bericht *Deur open*

Oplossing Voer de volgende stappen uit om het probleem op te lossen:

1. Sluit de deur of plaats de groene servicesleutel om de machine te activeren.

6.1.7 Bericht: Lekbak vol

Bericht *Lekbak vol*

Oplossing Voer de volgende stappen uit om het probleem op te lossen:

1. [Reinig de lekbak](#) (op pagina 63) aan de voorzijde van de machine en/of reinig de lekbak van de CoEx-brewer (zie [Reinig de afvalbak](#) op pagina 58) in de afvalbak.
2. Zorg ervoor dat de waterniveausensoren in de lekbak/afvalbak droog zijn.

Zie het gedeelte [Dagelijks onderhoud](#) (op pagina 50).

6.1.8 Bericht: Maak de afvalbak leeg

Bericht *Maak de afvalbak leeg*

Oplossing Voer de volgende stappen uit om het probleem op te lossen:

1. [Reinig de afvalbak](#) (op pagina 58).
 - Als het bericht nog steeds wordt weergegeven, controleert u of de detectorschakelaar schoon is.
 - Wanneer het probleem niet verholpen is: Neem contact op met de servicemonteur (zie [Service en ondersteuning](#) op pagina 3).

6.1.9 Bericht: Voldoende water?

Bericht *Voldoende water?*

Oplossing Voer de volgende stappen uit om het probleem op te lossen:

1. Open/verbind de watertoevoer en start de machine opnieuw.
2. [Reinig brewer met reinigingstablet](#) (op pagina 77).
3. Controleer indien mogelijk of het probleem ook optreedt wanneer heet water wordt getapt.
 - Wanneer het probleem niet verholpen is: Neem contact op met de servicemonteur (zie [Service en ondersteuning](#) op pagina 3). Vergeet niet het resultaat te melden.

6.1.10 Bericht: Vullen boiler

Bericht *Vullen boiler*

Oplossing Voer de volgende stappen uit om het probleem op te lossen:

1. Wacht tot de boiler is gevuld.
2. Als het bericht na 10 minuten niet is verdwenen: Neem contact op met de servicemonteur (zie [Service en ondersteuning](#) op pagina 3).

6.1.11 Bericht: Koffiemolen blokkeert

Bericht *Koffiemolen blokkeert*

Oplossing Voer de volgende stappen uit om het probleem op te lossen:

1. Maak de koffiemolen schoon. (zie [Blokking van de molen opheffen](#) op pagina 79)

6.1.12 Bericht: Verwarmingsboiler

Bericht *Verwarmingsboiler*

Oplossing Voer de volgende stappen uit om het probleem op te lossen:

1. Wacht tot de boiler is opgewarmd.
2. Als het bericht na 10 minuten niet is verdwenen: Neem contact op met de servicemonteur (zie [Service en ondersteuning](#) op pagina 3).

6.1.13 Bericht: Installeer lekbak

Bericht *Installeer lekbak*

Oplossing Voer de volgende stappen uit om het probleem op te lossen:

1. Plaats de lekbak.
Zie ook het gedeelte [Dagelijks onderhoud](#) (op pagina 50).

6.1.14 Bericht: Plaats afvalbak

Bericht *Plaats afvalbak*

Oplossing Voer de volgende stappen uit om het probleem op te lossen:

1. Plaats de afvalbak.

6.1.15 Bericht: Geld inwerpen

Bericht *Geld inwerpen*

Oplossing Betaal het volledige met muntgeld, munten of een kaart.

6.1.16 Bericht: Mixer geblokkeerd

Bericht *Mixer geblokkeerd*

Oplossing Voer de volgende stappen uit om het probleem op te lossen:

1. [Reinig het mengsysteem](#) (op pagina 65).

6.1.17 Bericht: Bediening geblokkeerd

Bericht *Bediening geblokkeerd*

Oorzaak

De koffiemachine is doelbewust vergrendeld.

Oplossing

Neem contact op met de servicemonteur (zie [Service en ondersteuning](#) op pagina 3).

6.1.18 Bericht: Niet alle ingrediënten beschikbaar

Bericht *Niet alle ingrediënten beschikbaar*

Oplossing

Voer de volgende stappen uit om het probleem op te lossen:

1. Een of meer containers moeten worden bijgevoerd.
Zie het gedeelte De ingrediëntencontainers vullen.

6.1.19 Bericht: Geen koffie gedetecteerd in brewer

Bericht *Geen koffie gedetecteerd in brewer*

Oplossing

Voer de volgende stappen uit om het probleem op te lossen:

1. Controleer of de container moet worden gevuld.
Zie het gedeelte De ingrediëntencontainers vullen.
2. Controleer of de molen werkt en de brewer vult.

6.1.20 Bericht: Geen water aangesloten / Geen water in boiler

Bericht *Geen water aangesloten / Geen water in boiler*

Oorzaak

Er is langer dan 2 minuten geen water gedetecteerd.

Oplossing

Voer de volgende stappen uit om het probleem op te lossen:

1. Controleer of de watertoevoer open/aangesloten is.
2. Open de deur van de koffiemachine om het **Service** menu op te roepen. Wacht 2 seconden en sluit de deur weer en wacht totdat de machine opnieuw is geactiveerd.
 - Wanneer dit niet helpt, start u de koffiemachine opnieuw (zet de koffiemachine UIT, wacht 5 seconden, en zet de machine weer AAN).
 - Wanneer het probleem niet verholpen is: Neem contact op met de servicemonteur (zie [Service en ondersteuning](#) op pagina 3).

6.1.21 Bericht: Plaats beker in midden

Bericht

Plaats beker in midden

Oorzaak

De beker moet onder de juiste schenktuit worden geplaatst voordat de knop beschikbaar is.

Oplossing

Voer de volgende stappen uit om het probleem op te lossen:

1. Als de beker op de juiste plaats staat, moet u de sensor schoonmaken.

6.1.22 Bericht: Plaats beker rechts

Bericht

Plaats beker rechts

Oorzaak

De beker moet onder de waterschenktuit worden geplaatst voordat de knop beschikbaar is.

Oplossing

Voer de volgende stappen uit om het probleem op te lossen:

1. Als de beker op de juiste plaats staat, moet u de sensor schoonmaken.

6.1.23 Bericht: Laad de configuratie

Bericht

Laad de configuratie

Oplossing

Voer de volgende stappen uit om het probleem op te lossen:

Neem contact op met de servicemonteur (zie [Service en ondersteuning](#) op pagina 3).

6.1.24 Bericht: Laad de gebruikersinterface

Bericht

Laad de gebruikersinterface

Oplossing

Voer de volgende stappen uit om het probleem op te lossen:

Neem contact op met de servicemonteur (zie [Service en ondersteuning](#) op pagina 3).

6.1.25 Bericht: Vervang waterfilter

Bericht

Vervang waterfilter

Oplossing

Neem contact op met de servicemonteur (zie [Service en ondersteuning](#) op pagina 3).

6.1.26 Bericht: Spoel de brewer met tablet

Bericht *Spoel de brewer met tablet*

Oplossing Voer de volgende stappen uit om het probleem op te lossen:

1. Reinig brewer (opnieuw) met reinigingstablet (zie [Reinig brewer met reinigingstablet](#) op pagina 77).
Zie ook [Wekelijks onderhoud](#) (op pagina 51).

6.1.27 Bericht: Opstartprobleem

Bericht *Opstartprobleem*

Oplossing 1. Open/verbind de watertoevoer en start de machine opnieuw.
Wanneer het probleem niet verholpen is: Neem contact op met de servicemonteur (zie [Service en ondersteuning](#) op pagina 3).

6.1.28 Bericht: Temp. sensor los

Bericht *Temp. sensor los*

Oplossing Neem contact op met de servicemonteur (zie [Service en ondersteuning](#) op pagina 3).

6.1.29 Bericht: Temperatuur van de boiler te hoog

Bericht *Temperatuur van de boiler te hoog*

Oplossing 1. Open de deur van de koffiemachine.
2. Steek de servicesleutel in het slot.
3. Voer de procedure Mixers en brewer spoelen (zie [Spoel mixers en brewer](#) op pagina 57) een aantal maal uit.
4. Wanneer het bericht nog steeds wordt weergegeven: Neem contact op met de servicemonteur (zie [Service en ondersteuning](#) op pagina 3).

6.1.30 Bericht: Waterniveau te laag

Bericht *Waterniveau te laag*

Oplossing Neem contact op met de servicemonteur (zie [Service en ondersteuning](#) op pagina 3).

6.1.31 Bericht: Wacht, boiler verwarmen

Bericht *Wacht, boiler verwarmen*

Oplossing Voer de volgende stappen uit om het probleem op te lossen:

1. Wacht tot de boiler is opgewarmd.
2. Als het bericht na 10 minuten niet is verdwenen: Neem contact op met de servicemonteur (zie [Service en ondersteuning](#) op pagina 3).

6.1.32 Bericht: Afvalbak vol / Maak afvalbak leeg

Bericht *Afvalbak vol / Maak afvalbak leeg*

Oplossing Voer de volgende stappen uit om het probleem op te lossen:

1. Maak afvalbak leeg (zie [Reinig de afvalbak](#) op pagina 58).
 - Wanneer het bericht nog steeds wordt weergegeven, verwijdert u de afvalbak en wacht u 6 seconden voordat u hem terug plaatst.
 - Wanneer het bericht nog steeds wordt weergegeven, controleert u of de detectorschakelaar voor de afvalbak schoon is (zie de afbeelding van het [binnenaanzicht](#) (op pagina 17) voor de locatie).
 - Wanneer het probleem niet verholpen is: Neem contact op met de servicemonteur.

6.1.33 Bericht: Waterfilter geïnstalleerd?

Bericht *Waterfilter geïnstalleerd?*

Oplossing Neem contact op met de servicemonteur (zie [Service en ondersteuning](#) op pagina 3).

6.1.34 Bericht: Consumptie gereed

Bericht *Consumptie gereed*

Oorzaak Het uitschenken van de drank is gereed.

Oplossing Verwijder de beker of kan.

Technische specificaties

7.1 Normen en regelgeving

Wanneer het typeplaatje aan de binnenkant van de machine linksonder het CE-logo bevat, voldoet de machine aan de CE-normen.

De machine voldoet aan de volgende richtlijnen:

- Machinerichtlijn: 89/392/EEG,
- EMC-richtlijn: 89/336/EEG.



De machine voldoet aan de volgende normen:

- EN 292: veiligheid van machines,
- UL en UL 751: norm voor verkoopautomaten (alleen wanneer het symbool op het typeplaatje staat).

7.2 Typeplaatje

Het typeplaatje is op het linkerpaneel aan de binnenkant van de machine gemonteerd.

Voorbeelden typeplaatje (afhankelijk van productielocatie)



1. Gegevens fabrikant
2. Serienummer
3. Modelcode
4. Modelnaam / configuratie

5. Specificatie voor de elektrische aansluiting
6. Productiedatum.
7. Specificatie voor de wateraansluiting
8. Markeringen voor conformiteit, afvalverwerking en gebruik.



OPMERKING

De gegevens in de afbeelding zijn uitsluitend ter illustratie.

7.3 Demontage en recycling



De koffiemachine bevat herbruikbare materialen. Verwerk de koffiemachine in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving.

7.4 Technische specificaties

Afmetingen en gewicht van de machine Lua CEC Medium kast

Hoogte	875 mm
Hoogte met grote bonencontainer	1020 mm
Breedte	420 mm
Diepte	590 mm
Alleen diepte deur	200 mm
Gewicht (leeg)	55 Kg

Elektrische specificaties van de machine

Voeding (± 10%)	Zie het typeplaatje (op pagina 108) in de koffiemachine voor de juiste waarden.
Frequentie (± 2%)	
Max. capaciteit:	

Waterspecificaties van de machine

Waterdruk	
Minimale druk	50 kPa (0,5 bar)
Maximale druk	600 kPa (6,0 bar)
Watersaansluiting	¾ BSP-aansluiting
Waterkwaliteit	
Hardheid	5-7° dH (Duitse norm) 8-12 fH (Franse norm)
pH-waarde	ca. 7
Watertemperatuur	De inkomende temperatuur mag niet hoger zijn dan 30°C
Watersaansluiting	Tussen de kraan en de koffiemachine moet een (elektronisch) waterslot worden aangebracht

Omgevingstemperatuur van de machine


In opslag	+ 10 °C ~ + 50 °C
In gebruik	+ 5 °C ~ + 40 °C

Geluidsdruk machine

Stand-by	< 20 dB(A)
Molen / Koffie	≤ 61,97 dB(A)

7.5 Beker- en kanmaten

Beker- en kanmaten Lua (medium model)



A. Bekers

Maximale bekerhoogte	110 mm
Maximale bekerdiameter	85 mm

B. Kannen

Maximale kanhoogte	185 mm
Maximale kandiameter	135 mm

7.6 Contactgegevens fabrikant



De Jong DUKE

Postbus 190
3360 AD SLIEDRECHT
Nederland



+31 (0) 184 209 767

www.dejongduke.nl



support@dejongduke.nl



De Jong DUKE North America

12680 Delta Street
Taylor, MI, 48180
U.S.A.



+1 734 403 1708

www.dejongduke.com



support@dejongduke.com

Service en ondersteuning

Voor vragen, service en ingrediënten voor deze koffiemachine: Neem contact op met de servicemonteur (zie [Service en ondersteuning](#) op pagina 3).

Bijlage

8.1 Lijst van bijlagen

Informatie over dit document en de koffiemachine:

- [Verklaring van conformiteit](#) (op pagina 113).

8.2 Verklaring van conformiteit



de Jong DUKE
Postbus 190
3360 AD Sliedrecht
The Netherlands
www.dejongduke.com

EG Verklaring van Conformiteit

EC Declaration of Conformity

De firma: J.M. de Jong DUKE Automatenfabriek B.V.
The company: Postbus 190
3360 AD Sliedrecht
The Netherlands

Verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de onderstaande machines:
Declares under its own sole responsibility that the machines:

▪ Lua 100-0 Series	▪ Lua 400-0 Series	▪ Lua 700-0 Series	▪ Lua 1800-0 Series
▪ Lua 200-0 Series	▪ Lua 500-0 Series	▪ Lua 800-0 Series	▪ Lua 1900-0 Series
	▪ Lua 600-0 Series	▪ Lua 900-0 Series	

Met veiligheidslimieten: 135 °C/ 5.5 bar (steam vessel)
With Safe Operating Limits: 135 °C/ 12 bar (water vessel)

In overeenstemming zijn
met de volgende

EG-richtlijnen:

*Are in conformity with the
following EC directives:*

[2014/30/EU](#)

[2014/35/EU](#)

[2006/42/EC](#)

[2009/125/EC](#)

[2012/19/EU](#)

[2011/65/EU](#)

[1907/2006/EC](#)

[2015/863/EU](#)

[2019/1021/EU](#)

[1935/2004/EC](#)

[2014/68/EU](#)

[PSSR2000](#)

[1282/2011/EU](#)

[2023/2006/EC](#)

Electromagnetic Compatibility Directive

Low Voltage Directive

Machinery Directive

ECO Design

WEEE Directive

RoHS Directive

REACH directive

Delegated directive amending directive 2011/65/EU)

POPs regulation

Food Safety Directive

Pressure Equipment Directive

UK regulation: Pressure Systems Safety Regulations

Food contact plastics and articles

Good manufacturing practice for materials and
articles intended to come into contact with food

Voldoen aan de volgende
geharmoniseerde

Europese normen:

*Comply with the following
harmonized European
standards:*

*Electromagnetic
Compatibility:*

EN 55014 - 1

EN 55014 - 2

EN 61000 - 3 - 2

EN 61000 - 3 - 3

EN 62233

Electric Safety:

EN 60335 - 1

EN 60335 - 2 - 75

*Technical documentation
for assessment:*

IEC 63000:2016

Sliedrecht, April 6th 2021

M.J.C. de Jong - Managing Director

